


KAUKO- KIRJOITINOPAS

I


1943





256

41308



KAUKOKIRJOITINOPAS

I OSA

KENTTÄKAUKOKIRJOITIN

HUGHES-KAUKOKIRJOITIN

1943

KUSTANNUS-
OSAKEYHTIÖ
O T A V A N
KIRJAPAINO
HELSINGISSÄ
1 9 4 3

P Ä Ä M A J A
VIESTIOSASTO 1

Vain palveluskäyttöä varten

N:o 2890/Viesti 1/3 a.
6.5.43.

Kenttäkaukokirjoitinoppaan I osa vahvistetaan käytännönotettavaksi, kunnes vastaava ohjesääntö julkaistaan.

*Viestikomentaja: **L. Ekberg.***
Eversti.

*Toimistopäällikkö: **R. Winter.***
Everstiluutnantti.



SISÄLTÖ

	Sivu
I. Kenttäkaukokirjoitin	7
A. Käyttömahdollisuudet	7
B. Ulkoiset osat ja niiden toiminta	8
1. Laatikko tarvikkeineen	9
2. Lähetin	11
3. Vastaanotin	13
4. Alusta	15
5. Moottorigeneraattori	17
6. Lisäkoje	20
C. Käyttö	24
1. Paperinauhan asettaminen sekä virtalähteen ja yhdys- johtojen kytkentä	24
2. Kutsuminen, käynnistys ja tahdistus	27
3. Työskentely	28
D. Hoito	29
1. Yleistä	29
2. Puhdistus	30
3. Voitelu	30
4. Hiilien vaihto	35
5. Värirullan vaihto ja värjäys	37
6. Korjaus	37
E. Sisäinen rakenne ja toiminta	42
1. Kirjainmerkkien hajoitus lähettimessä	42
2. Kirjainmerkkien kokoonpano vastaanottimessa	47
3. Moottorigeneraattorin kierrosluvun säätö	49
4. Lisäkojeen kytkentä	51
F. Liikenne	54
1. Sanoman anto	54
2. Sanoman otto	57

3. Sanomien kirjaaminen	58
4. Antonauhan käsittely	58
II. Hughes-kaukokirjoitin	58
A. Yleistä	58
1. Alkuperä	58
2. Periaatteellinen toiminta	59
3. Käyttömahdollisuudet	62
4. Toiminta liikenteessä	63
5. Numerotiedot	64
B. Rakenne ja osien toiminta	65
1. Voimansiirto ja säätäjä	65
2. Näppäimistö ja kelkka	67
3. Kestomagneetti ja sähköinen laukaisu	68
4. Mekaaninen laukaisu	69
5. Painaja-akseli	69
6. Kytkin	70
7. Painaminen	71
8. Korjaushammas	72
9. Vaihto	73
10. Synkronismi	74
11. Kytkinkaava	76
C. Käyttö	77
D. Säätö	78
1. Yleistä	78
2. Linjavirta	79
3. Lähettimen säätö	80
4. Ankkurin mekaaninen palautus	80
5. Magneettisysteemi	80
6. Huolto	81
E. Liikenne	82

Liitteet.

Liite 1. Teknillisiä tietoja kenttäkaukokirjoittimesta	84
Liite 2. Kenttäkaukokirjoittimen periaatteellinen kytkentä- kaavio	87
Liite 3. Liikennesanasto	90

I. Kenttäkaukokirjoitin.

(Hell-lennätin)

A. Käyttömahdollisuudet.

1. Viestitys kenttäkaukokirjoittimella tapahtuu yleensä lankayhteyksiä käyttäen. Kirjoittimet voidaan liittää toisiinsa joko kaksi- tai yksijohtimisilla yhteyksillä.

Kenttäkaukokirjoitusta voidaan lähettää myös radioiteitse. Kirjoitin on kytkettävä silloin sekä lähettimeen että vastaanottimeen.

2. Kenttäkaukokirjoittimen yksinkertainen rakenne, käyttö ja hoito sekä mukautuvaisuus myös tilapäisjohtoihin, tekevät sen erikoisen soveltuvaksi kenttäkäyttöön.

3. Kenttäkaukokirjoittimessa on lähetin- ja vastaanotinosat, joten sillä voidaan sekä antaa että ottaa viestejä. Viesti annetaan painamalla lähettimen kirjoitusnäppäimiä, jolloin sekä oman että vasta-aseman vastaanotin merkitsee sen paperinauhalle. Vasta-aseman nauhalle tullut viesti liimataan viestilomakkeelle ja toimitetaan vastaanottajalle. Viestittäjä säilyttää oman aseman nauhalle tulleen viestin tai toimittaa sen lähettäjälle tarkistusta varten. Kirjoittimen käyttö ei vaadi pitkäaikaista koulutusta.

4. Kenttäkaukokirjoittimen virtalähteenä käytetään tavallisesti suurivarauksista 12 V akkua, joten sen käyttö on riippumaton sähköverkosta. Virta voidaan ottaa myös

vahvavirtaverkosta 12 V jännitteistä virtaa kehittävän tasa-suuntaajan tai muuttajan avulla.

5. Kenttäkaukokirjoitinjohdoilla saa olla kondensaatto-reita, muuntajia ja vahvistimia. Yhteys ei ole arka häiriöille, joten se toimii puutteellisilla tilapäisjohdoillakin. Tavallinen kaukokirjoitin sitävastoin edellyttää hyviä lennätinjohtoja.

Kenttäkaukokirjoitinta ei voida liittää kaukokirjoitus-välitys-, jakosilta- tai vaihtovirtalennätinjohtoil- le.

6. Kenttäkaukokirjoitinyhteyden kantomatka riippuu yhdysjohtojen vaimennuksesta, joka saa olla korkeintaan noin 5 Neperiä. Puhelinyhteyteen verrattuna kantomatka on siis miltei kaksinkertainen.

7. Työskentely kenttäkaukokirjoittimella on hitaam-paa kuin tavallisella kaukokirjoittimella. Kun kaukokir-joitinliikenteessä saavutetaan jopa 428 merkin nopeus minuutissa (reikänauhamenetelmällä), on kenttäkaukokir-joittimen suurin nopeus vain 150 merkkiä minuutissa.

8. Kenttäkaukokirjoittimessa ei ole laitetta vasta-ase-man kutsumiseen. Sitä varten liitetään kaukokirjoittimeen puhelin, jolla liikenteen aloittamisesta sovitaan, tai liikenne aloitetaan etukäteen sovittuina aikoina.

B. Ulkoiset osat ja niiden toiminta.

9. Kenttäkaukokirjoittimessa ovat (kuvat 2 ja 3):

laatikko tarvikkeineen,

lähetin,

vastaanotin,

alusta,

moottorigeneraattori,


lisäkoje.

} kirjoituskoje ja

1. Laatikko tarvikkeineen.

10. Laatikossa on kannin, kantohihnojen kiinnikkeet ja selkäpehmike, niin että sitä voidaan kantaa myös selässä, kun siihen kiinnitetään kantohihnat (kuva 1).

Laatikon kansi on vesitiivis. Kun neljä sivulla olevaa



Jännelukko


Kuva 1. Kenttäkaukokirjoitin suljettuna.

jännelukkoa avataan, irtaantuu kansi ja kirjoituskoje ja lisäkoje ovat näkyvissä.

11. Laatikon kannen sisäpuolelle on kiinnitetty kojeseen kuuluvat lisätarvikkeet. Ne ovat (kuva 2):

kaksoisjohto, jonka toisessa päässä ovat kaapelikengät ja toisessa kaksoiskosketin, virtalähteen lisäkojeeseen liittämistä varten;

kaksoisjohto, jonka molemmissa päissä ovat kaksoispistokkeet radiovastaanottimen liittämiseksi kenttäkaukokirjoittimeen radiolla liikennöitäessä;



Kuva 2. Kenttäkaukokirjoitin kansi avattuna.

1 = käyttöohje

4 = laatikko

2 = laatikon kansi

5 = virtajohto

3 = varaosalaatikko

6 = radiojohto

varaosalaatikko, jossa on
kaksi värirullaa, kukin ilmatiiviisti suljetussa pelti-
rasiassa,

kolme sulaketta (6 A) lisäkojetta varten,

tarkastuslamppu (12 V, 2 W) lisäkojetta varten,

kaksi moottorin hiiltä,

kaksi lähettimen kosketinvalssin hiiltä,

pullo erikoisväriä,

värisivellin,

kaksi värirullaa; sekä

kojeen käyttöohje kytkentäkaavioineen.

2. Lähetin.


12. Lähettimessä on kirjoituskoneen 43-koskettiminen näppäimistö (kuva 3). Aakkosten 26 kirjainta ja numerot 0—9 ovat normaalijärjestyksessä kuten kirjoituskoneessa tai tavallisessa kaukokirjoittimessa. Välimerkkejä +, —, / ja ? varten on lisäksi 4 kosketinta. Oikealla on sanavälinäppäin, jottei kirjoitustahtia tarvitsisi keskeyttää. Lisäksi on vielä taukonäppäin ja morsenäppäin.

Vaihtolaitetta suuria ja pieniä kirjaimia varten ei ole, vaan kirjoitus tapahtuu aina suurin kirjaimin. Samoin ei ole vaihtolaitetta numeroita eikä välimerkkejä varten, kuten tavallisessa kaukokirjoittimessa. Sitä ei tarvitakaan, koska kullakin kirjaimella, numerolla ja välimerkillä on oma näppäimensä.

13. Näppäimistön oikeassa reunassa olevaa punaisella E-kirjainta muistuttavalla taukomerkillä varustettua taukonäppäintä käytetään kenttäkaukokirjoitinta tahdistettaessa vasta-aseman kanssa sekä ilmoitettaessa vasta-asemalle, että yhteys jatkuu tauon jälkeen.

Päinvastoin kuin muut näppäimet jää taukonäppäin painettaessa alas. Tällöin koje lähettää jatkuvasti taukomerkkiä piirtäen kuitenkin vain joka kolmannen merkin nauhalle. Painettaessa jotakin muuta näppäintä kohoo taukonäppäin.

14. Morsenäppäin, jossa on vihreä täplä, on näppäimistön vasemmassa reunassa. Sen avulla voidaan esim. häiriöiden sattuessa antaa morsemerkkejä vasta-asemalle, jossa ne voidaan joko lukea nauhalta tai ottaa kuulon mukaan lisäkojeeseen kytketyillä kuulokkeilla. Morsemerkkejä nauhalta luettaessa on lähettäjän sähkötettävä hitaasti.



Kuva 3. Kenttäkaukokirjoitin käyttövalmiina.

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1 = laatikko | 6 = lisäkoje |
| 2 = lähetin näppäimistöineen | 7 = johdot vasta-asemalle |
| 3 = vastaanotin | 8 = virtalähteen johto |
| 4 = alusta | 9 = salvan vipu |
| 5 = moottorigeneraattori | |

15. Merkin antaminen kestää 0.4 sekuntia. Jotta toista näppäintä ei voitaisi painaa liian aikaisin, ovat kaikki näppäimet tänä aikana lukittuina. Merkin tultua kokonaan annetuksi näppäimet vapautuvat hetkeksi. Vaikkei mitään näppäintä tällä hetkellä painetakaan, menevät kaikki näppäimet jälleen lukkoon yhden merkin antoajaksi.

Lähettimen rakenne edellyttää siis rytmillistä kirjoitusta, jonka nopeus on $2\frac{1}{2}$ merkkiä sekunnissa.

16. Näppäimistön takana, irroitettavan suojalevyn alla on kosketinvalssi, jota moottorigeneraattori pyörittää. Valsin pinta on eristeainetta, johon kaikkien merkkien vastineet on upotettu eri pitkistä ja eri välimatkojen päähän asetetuista palasista koottuna metallisena kosketinrenkaana.

Painettaessa näppäintä painuu liukukosketin vastaavaa kosketinrengasta vasten.

Kun valssi pyörähtää kerran ympäri, katkoo kosketinrengas virran yhtä merkkiä vastaavaksi säsäysarjaksi. Lähetin muuttaa siis kunkin kirjaimen, numeron ja väli-merkin määrätynlaiseksi virtasäsäysarjaksi.


3. Vastaanotin.

17. Vastaanotin piirtää lähetysasemalta tulleet virtasäsäykset paperinauhalle annettujen merkkien kuvina.

Lähetettäessä toimii myös oma vastaanotin piirtäen lähetetyt merkit omalle paperinauhalle.

18. Virtasäsäysten muuttaminen kirjaimiksi tapahtuu seuraavasti:

Virtasäsäykset johdetaan vastaanottoimeen asennettuun sähkömagneettiin, joka liikuttaa ankkuria säsäysten tah-



Kuva 4. Vastaanotin.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1 = vastaanottimen laatikko | 6 = paperinpainorulla |
| 2 = kirjoitinrulla | 7 = värirullanvipu |
| 3 = paperinauha | 8 = värirulla |
| 4 = paperinvetorulla | 9 = salvanvipu |
| 5 = paperinpainovipu | |

dissa. Ankkuriin on kiinnitetty terä, joka painaa paperinauhaa samassa tahdissa kirjoitinrullaa vasten.

Kirjoitinrulla piirtää sysäykset paperinauhalle viivoina, joista merkkien kuvat muodostuvat (kuva 4).

19. Paperinauha liikuu paperinvetorullan vetämänä tasaisen hitaasti kirjoitinrullan ja ankkurinterän välitse. Paperia painaa vetorullaa vasten painorulla, joka pyörii jousella varustetussa painovivussa.

Päinvastoin kuin tavallisessa kaukokirjoittimessa paperinauha kulkee myös kirjoituksen taukoaikoina.

Alustaan kiinnitetyssä värirullavivussa pyörii värirulla, joka koskettaa kevyesti kirjoitinrullaa ja antaa sille värin.

20. Asetettaessa paperinauhaa paikoilleen käännetään painovipua hieman vasemmalle ja kohotetaan värirulla-vipua, kunnes se salpautuu painovivussa olevaan loveen. Tällöin paperinauhan kulku pysähtyy ja värinauharulla lakkaa antamasta väriä kirjoitinrullalle. Nyt voidaan paperinauha asettaa paikoilleen. Kun painovipua käännetään vasemmalle, värinauharulla putoaa paikoilleen. Päästämällä painovipu irti se laskeutuu myös paikoilleen.

21. Ellei koneen tahdistus ole oikea, vasta-asemalle tuleva kirjoitus kääntyy joko ylös- tai alaspäin vinoon. Kun kirjoitinrulla piirtää kirjaimet kahtena alakkain olevana kappaleena, voidaan vinoakin kirjoitusta lukea, koska jokaisesta kirjaimesta ainakin toinen kappale piirtyy kokonaisena.

Vastaanotin voidaan summittaisesti tahdistaa kääntämällä moottorigeneraattorin keskipakoissäädintä.

4. Alusta.


22. Alustassa ovat: vaihdekammio, paperikotelot ja pidätinlaitteet.

23. Vaihdekammio on vastaanottimen takana moottorigeneraattorin alla. Siinä ovat vaihteet lähettimen kosketinvalssin ja taukomerkkihihmentimen (kammion sisässä) sekä vastaanottimen kirjoitinrullan ja paperinvetorullan käyttämistä varten.

24. Molemmat paperikotelot ovat lähettimen alla kannella suljetussa lokerossa. Kansi aukeaa painamalla näppäimistön kehällä olevaa nuppia. Painamalla jompaakum-

paa lokeron oikeassa laidassa olevista pidikenupeista tulee vastaava paperikotelo esiin. Jos k.o. nuppia painetaan jatkuvasti, voidaan kotelot vetää kokonaan pois (kuva 5).

25. Paperirulla pyörii myötäpäivään. Kotelossa on ohjain, jonka läpi paperinauha kulkee liimapuoli alaspäin.



Kuva 5. Paperikotelo avattuna.

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1 = lokeron kannen pidikenuppi | 5 = paperirulla |
| 2 = lokeron kansi | 6 = paperinohjain |
| 3 = ylempi pidikenuppi | 7 = paperinohjainrako |
| 4 = ylempi paperikotelo | |

Paperi kulkee edelleen lokeron seinässä olevan raon lävitse vastaanottimeen.

Täydessä paperirullassa on noin 250 m nauhaa. Käyttötunnissa kuluu sitä noin 28 m. Rulla riittää siis lähes 9 tunnin yhtämittaiseen käyttöön.

26. Vastaanottimen alla näkyvällä salvanvivulla lukitaan kirjoitin joko lepo- tai työasentoon tai otetaan ulos laatikosta.

Lepoasennossaan on vipu oikealla. Koje saadaan työasentoon kääntämällä salvanvipu vasemmalle ja vetämällä

kojetta sentin verran esiin. Sen jälkeen vipu lasketaan vapaaksi ja kojetta vedetään ulospäin, kunnes salpa sulkeutuu. Silloin sekä lähetin että vastaanotin tulevat niin paljon ulos laatikosta, että näppäimistöä voidaan käyttää ja paperinauha pääsee tulemaan vapaasti vastaanottimesta.

27. Kojee saadaan kokonaan pois laatikosta, kun salvanvipua käännetään jatkuvasti vasemmalle ja kojetta vedetään samalla ulospäin. Kun koje halutaan saada takaisin laatikkoon, käännetään salvanvipu vasemmalle ja koje asetetaan laatikon sisäseinissä oleville kiskoilleen sekä työnnetään jonkin matkaa sisään. Senjälkeen päästetään salvanvipu irti ja koje työnnetään kokonaan laatikkoon.

5. Moottorigeneraattori.

28. Moottorigeneraattori käyttää vaihdepyörästä ja kehittää anodivirran lisäkojeen putkille.

29. Moottorigeneraattoria syötetään 12 V akusta tai 12 V:n verkkotasasuuntaajasta.

Virran kulutus on noin 4.4 A.

Koje pannaan käyntiin lisäkojeessa olevalla kytkimellä.


Moottorin harjahiilet ovat moottorikammion yläosassa sen oikealla ja vasemmalla sivulla.

30. Moottorigeneraattorin akseli on yhdistetty kytkimellä vaihdepyörästöön, josta saadaan sopivat kierrosluvut lähettimen kosketinvalssia ja taukomerkkihimmennintä sekä vastaanottimen kirjoitinrullaa ja paperinvetorullaa varten.

31. Moottorikäänin lisäksi on ankkurissa generaattorikäänitys, joka 165 V tasajännitteellä antaa enintään 15 mA anodivirtaa lisäkojeen putkille.

Generaattorin harjahiilet ovat generaattorikammion alaosassa sen etu- ja takasivuilla.

32. Jotta kirjoitus paperinauhalle tulisi suoraan, on moottorigeneraattorin kierrosluvun oltava tasainen ja samanlainen vasta-aseman moottorigeneraattorin kierros-



Kuva 6. Moottorigeneraattori.

1 = Säätekupu

2 = Johtimet lisäkojeeseen

3 = Generaattorin harjahiili


luvun kanssa. Kierrosluvun pysyttämiseksi tasaisena on moottorigeneraattorissa keskipakoissäädin, joka lisäkojeessa olevan sääteputken avulla pitää kierrosluvun tasaisena. Tahdistaminen vasta-aseman kojeen kanssa tapahtuu moottorikammion päällä olevaa säätekupua kiertämällä.

Säätekuvussa on asteikko 0—10, joka kupua kierrettäessä liikkuu moottorikammion sivussa olevan merkin ohi. Kierrettäessä kupua myötäpäivään suurenee moottorigeneraattorin kierrosluku ja kierrettäessä vastapäivään se pienenee.

33. Asemien välinen kierroslukueroavaisuus huomataan vain vastaanottoasemalla. Kierroslukuero ei vaikuta lähettäjän vastaanottimen tekstiin, sillä saman kojeen lähettimen ja vastaanottimen välillä on kiinteä välivaihtoyhteys. Tahdistus suoritetaan sen vuoksi aina vasta-asemalta annettujen merkkien mukaan.

Jos vastaanotettu kirjoitus kääntyy vinoon ylös (kuva 7a), on omaa kierroslukua pienennettävä (säätökupua kierrettävä vastapäivään). Jos vastaanotettu kirjoitus kääntyy vinoon alas (kuva 7c), on omaa kierroslukua lisättävä (säätökupua kierrettävä myötäpäivään).

34. Moottorigeneraattorin takapuolella on kaksi 6-säikeistä johtoa, jotka kytkevät moottorigeneraattorin sekä lähettimen ja vastaanottimen lisäkojeeseen. Kytkentä tapahtuu kahdella pakko-ohjatulla 6-napaisella koskettimella. Etummaisessa koskettimessa on punainen ja taaem-



Kuva 7. Vastaanottonauha a) liian suuren, b) oikean ja c) liian pienen kierrosluvun vallitessa.

massa vihreä merkki. Kytkimet voidaan irroittaa lisäkojeesta vasta, kun lisäkojetta on vedetty jonkin matkaa laatikosta ulospäin.

6. Lisäkoje.


35. Lisäkojeessa on äänijaksogeneraattori (putkivärähdin 900 j/s), vastaanottovahvistin ja säätölaite.

36. Äänijaksogeneraattori kehittää 900-jaksoisia sähkövärähtelyjä. Merkkejä lähetettäessä katkotaan nämä värähtelyt lähettimen kosketinvalssin avulla erilaisiksi sysäysarjoiksi. Katkottu 900-jaksoinen värähtely siirtyy johtoa pitkin vasta-asemalle sekä myös omaan vastaanottovahvistimeen.

Jos sysäyssarjat siirrettäisiin vasta-asemalle tasavirralla, ei johtoihin mahdollisesti kytkettyjen kondensaattorien ja muuntajain aiheuttamaa vastusta voitettaisi. Käyttämällä 900-jaksoisia värähtelyjä läpäisevät sysäykset kaikki äänijaksoiset kytkinelimet.

37. Vastaanottovahvistimen etuasteessa vahvistetaan omasta ja vasta-aseman lähettimestä tuleva äänijakso. Samalla tasasuunnataan sysäykset kahdella kuivatasasuuntaajalla. Näin saaduilla tasavirtasysäyksillä ohjataan pääteasteen putkea, jonka anodivirta herättää vastaanottimen magneetin.

38. Säätöputki pitää moottorigeneraattorin kierrosluvun tasaisena. Moottorin käydessä joko liian hitaasti tai liian nopeasti aiheuttavat keskipakoissäätäjän ohjaamat koskettimet säätöputken kytkennässä muutoksia, jotka joko pienentävät tahi suurentavat putken anodivirtaa. Kun anodivirta kulkee myös moottorin säätökenttäämityksen kautta, muuttuu moottorin kierrosluku vastaavasti.



Kuva 8. Lisäkojeen etulevy.

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 = pääkytkin | 8 = kenttäpuhelimien liitinjakk |
| 2 = tarkistuslamppu | 9 = radiovastaanottimen koskettimet |
| 3 = vahvistussäädin | 10 = kuuntelukoskettimet |
| 4 = äänisuotimen kytkin | 11 = virtalähteen pistokkeet |
| 5 = mittari | 12 = maadoitusruuvi |
| 6 = mittarin painonuppi | 13 = 12-reikäinen kosketin |
| 7 = vasta-aseman kytkinruuvit | 14 = kiinnitysruuvi |

39. Lisäkojeen etulevyllä on kenttäkaukokirjoittimen käyttämisessä tarvittavat alla luetellut kytkinrivat ja liittimet (kuva 8).

Pääkytkimessä on kolme asentoa: »Aus», »Bereit» ja »Ein». Asennossa »Aus» on virta katkaistu. Asennossa »Bereit» lämpiävät lisäkojeen putket ja punainen tarkastus-

valo näkyy kytkimen yläpuolella. Asennossa »Ein» saa myös moottorigeneraattorin käämi virtaa ja käynnistyy. Tarkistusvalo ei pala.

Valmiasennosta »Bereit» edelleen käynnistysasentoon saadaan kytkin kääntää vasta minuutin kuluttua, muuten putket vahingoittuvat.

Punainen tarkistuslamppu palaa, kun pääkytkin on asennossa »Bereit», ja ilmaisee, että kenttäkaukokirjoitin on kytketty virtalähteeseen. Rikkinäinen lamppu voidaan vaihtaa varaosalaatikossa olevaan varalamppuun, sen jälkeen kun punainen lasi on irroitettu.

Vahvistussäädin ohjaa jännitteen jakajaa vastaanottovahvistimen hilapiirissä alentaen ja suurentaen tulojännitettä. Säätimellä voidaan myös häiriöiden vaikutusta vaimentaa.

Vahvistussäädintä on aina käännettävä niin paljon vasemmalle, että vastaanotin juuri vielä kirjoittaa moitteen tonta tekstiä.

Suotimen (900 j/s) kytkin, jossa on asennot »Mit» ja »Ohne», on vastaanottovahvistimen hilapuolella. Asennossa »Mit» häiriöjaksot vaimentuvat, mutta työjakso 900 ainoastaan vähän heikentyy.

Suodinta on käytettävä ainoastaan vastaanoton pahoin häiriintyessä.

Suotimen vaimennus asennossa »Mit» pienentää kenttäkaukokirjoittimen kantomatkaa noin 15%.

Mittarin kaksi mitta-aluetta näyttää sekä akku- että anodijännitteen.

Pääkatkaisimen ollessa asennossa »Bereit» tai »Ein» mittari näyttää akun jännitteen (12 V). Asteikolle on punaisella viivalla merkitty sallitut poikkeamat (11—13 V).

Pääkatkaisimen ollessa asennossa »Ein» ja painettaessa mittarin sinistä nuppia, mittari näyttää generaattorin kehittäjän anodijännitteen (165 V). Sallitut poikkeamat (150—100 V) on merkitty asteikolle sinisellä viivalla.

Kahteen kytkinruuviin (»La» ja »Lb/E») liitetään vasta-asemalle menevät johtimet.

Jakki on kytketty ruuvien »La»:n ja »Lb/E»:n kanssa rinnan. Siihen liitetään välijohtolla vasta-aseman kutsumista varten tarvittava puhelin.

Kaksoiskosketinta, jossa on merkintä »Empfänger», käytetään radioliikenteen aikana. Silloin kytketään kenttäkaukokirjoitin laatikon kannessa olevalla johdolla radiovastaanottimen kuulokekoskettimiin.

Kaksoiskoskettimeen, jossa on merkintä »Mithören», liitetään kuulokkeet, joilla puheliikenteen aikana kuuluvaisuus vahvistuksen ansiosta on parempi kuin puhelimitse. Morseliikenteen aikana taas (morsenäppäintä käytettäessä) kuulokkeilla kuullaan morsemerkit.

Kaksoispistokkeeseen, jossa on merkintä »+ 12 Volt —», kytketään kenttäkaukokirjoittimen virtalähde laatikon kannessa olevalla akkujohdolla.

Maadoitusruuvista kenttäkaukokirjoitin maadoitetaan.

12-napaista pistorasiaa käytetään radioliikenteen aikana.


Kiinnitysruuvi, jonka ympärillä on punainen rengas, irroittamalla voidaan lisäkoje vetää esiin ja ottaa ulos laatikosta.

40. Lisäkojeen kansilevyyn on upotettu (kuva 9) 4 putkea, kaikki mallia RV 12 P 4000. Ne ovat värähdinputki, säätöputki, pääteputki ja etuvahvistinputki.

6 A sulake liittyy 12 V virtalähteestä tulevaan johtoon.

Vaihtokytkimessä on asennot »Sammler» ja »Netzgleich».

richter». Akkukäytössä se on asetettava »Sammler»-asentoon, verkkokäytössä »Netzgleichrichter»-asentoon. Pääkytkimen ollessa »Bereit»-asennossa kytkeytyy 12 V johon vastus, joka on oikosuljettu vaihtokytkimen ollessa »Sammler»-asennossa. Ilman tätä etuvastusta kuumenisi-



Kuva 9. Lisäkojeen kansilevy.

- | | |
|-------------------|--|
| 1 = värähdinputki | 4 = etuvahvistinputki |
| 2 = säätöputki | 5 = 6 A sulake |
| 3 = pääteputki | 6 = vaihtokytkin: akku-verkkotasasuuntaaja |

vat putket verkkotasasuuntaajakäytössä liikaa virtalähteen pienen kuormituksen vuoksi. Paristokäytössä tätä vaaraa ei ole.

C. Käyttö.

1. Paperinauhan asettaminen sekä virtalähteen ja yhdysjohtojen kytkentä.

41. Paperinauha asetetaan kenttäkaukokirjoittimeen seuraavasti:

Kansi poistetaan avaamalla neljä jännelukkoa. Salvan

vipu työnnetään vasemmalle, tartutaan näppäimistön kaaressa edessä vasemmalla olevaan loveen ja vedetään kojetta sentin verran eteenpäin, lasketaan vipu irti ja vedetään kojetta, kunnes salpa napsahtaa kiinni.


Paperirullan asetus: Painetaan näppäimistön kehällä olevaa nuppia, jolloin lokeron kansi putoaa alas. Paineetaan lokeron oikeassa reunassa olevaa nuppia. Vastaava paperikotelo ponnahtaa esiin, ja se vedetään ulos pidikkeeseen asti. Paperinauhan pää irroitetaan rullalta ja rulla asetetaan koteloonsa kulkemaan myötäpäivään. Paperinauha asetetaan kotelossa olevaan ohjaimeen liimattu puoli alaspäin. Kotelo työnnetään lokeroon ja paperinauha ohjataan samalla kulkemaan lokeron reunassa olevassa raossa. Lokeron kansi suljetaan.

Paperin johtaminen vastaanottimeen: Väri-rullavipu nostetaan lepoasentoonsa. Paperi asetetaan kulkemaan kirjoitinrullan ja ankkurinterän sekä vetorullan ja painorullan välitse. Painovipu käännetään hetkeksi vasemmalle, jolloin väri-rulla laskeutuu kirjoitinrullalle.

42. Virtalähteen laadusta riippuen tapahtuu sen liittäminen kojeeseen seuraavasti:

Jos virtalähteenä käytetään 12 V akkua, kytketään se kojeeseen kannessa olevalla akkujohdolla. Johtoon kiinnitetty kosketin työnnetään lisäkojeessa olevaan »+ 12 Volt —»-pistokkeeseen siten, että plus- ja miinuspuolet tulevat kohdalleen. Väärinpäin kytkettäessä kosketin ei painu pistokkeeseen. Johdon toisessa päässä olevat kaapelikengät kiinnitetään akun napoihin, plus-merkillä varustettu plus-napaan ja miinus-merkillä varustettu miinusnapaan.

Otettaessa virtaa vahvavirtaverkosta avataan lisäkojeen kiinnitysruuvi ja lisäkoje vedetään ulos. Sen kansilevyssä



Kuva 10. Kenttäkaukokirjoittimen asentaminen lankaliikenteessä.

1 = majojohto

2 = johdot vasta-asemalle

oleva vaihtokytkin asetetaan »Netzgleichrichter»-asentoon, minkä jälkeen lisäkoje työnnetään paikoilleen ja ruuvataan kiinni. Akkujohdon kosketin työnnetään lisäkojeen pistokkeeseen edellä selostetulla tavalla ja johdon kaapelikengät kiinnitetään 12 V tasasuuntaajan tai muuttajan samanimisiin napoihin.

43. Jos vasta-asemalle on kaksijohtiminen yhteys, liitetään molemmat johtimet lisäkojeen »La»- ja »Lb/E»-ruuveihin. Yksijohtimisessa yhteydessä johdin kiinnitetään »La»-ruuviin ja majojohdin »Lb/E»-ruuviin.

Puhelin kytketään yhdysjohdolla lisäkojeessa olevaan jakkiin (kuva 10).

Koje maadoitetaan liittämällä maadoitusjohto lisäkojeen maadoitusruuviin.

44. Kenttäkaukokirjoittimen liittäminen radioon suoritetaan kutakin lähetin- ja vastaanotin-mallia varten annettujen ohjeiden mukaisesti.

Radiolähetin ja -vastaanotin pitää virittää täsmälleen samalle jaksoluvulle. Vastaanottimen takaisinkytkentä on säädettävä siten, ettei vastaanotin värähtele.

2. Kutsuminen, käynnistys ja tahdistus.

45. Vasta-aseman kutsuminen:

Langallisessa liikenteessä vasta-asema hälytetään puhelimella. Jos puhe kuuluu, sovitaan liikenteen aloittamisesta puhelimitse. Ellei puhe kuulu, on yritettävä siitä huolimatta liikennöidä kirjoittimella. Puhelinyhteyden ollessa epävarman on etukäteen sovittava määräaikaisesta liikenteestä, esim. yhteyttä kirjoittimilla on yritettävä ottaa 10 minuutin ajan joka täysi tunti.

Radioliikenteessä vasta-asema kutsutaan työskentelyyn radioteitse. Vastaanotin on viritettävä täsmälleen vasta-aseman lähettimen jaksoluvulle.

46. Kenttäkaukokirjoittimen käynnistys suoritetaan seuraavasti:

Pääkytkin käännetään »Bereit»-asentoon, jolloin punainen tarkastuslamppu syttyy. Mittari näyttää punaisella alueella akun jännitteen. Odotetaan yksi minuutti, jotta lisäkojeen putket ehtisivät lämmetä. Pääkytkin käänne-

tään »Ei»-asentoon. Silloin tarkastuslamppu sammuu ja moottori käynnistyy. Sinistä nuppia painettaessa mittari näyttää sinisellä alueella anodijännitteen. Vahvistus asetetaan kymmenen kohdalle. Äänijaksosuodinkytkin käännetään »Ohne»-asentoon.

47. Käynnin tahdistus: Moottorigeneraattorin säätökuvun asteikko käännetään viiden kohdalle ja vasta-asemaa pyydetään antamaan taukomerkkiä.

Jos kirjoitus kiertyy ylöspäin, käännetään säätökupua vastapäivään. Jos kirjoitus kiertyy alaspäin, käännetään säätökupua myötäpäivään.

Kirjoitus tahdistetaan vain vastaanottoasemalla. Lähettävän kojeen kirjoitus on ilman muuta suoraa.

Jos säätökuvun säätöalue ei riitä, on vasta-aseman säädintä tarpeen mukaan käännettävä suuremmalle tai pienemmälle arvolle ja vasta-asemalla uusittava säätö.

3. Työskentely.

48. Lähetys:

Kirjoitettaessa salpautuvat näppäimet määrättyssä tahdissa. Sen vuoksi on niitä sormeiltava kevyesti ja painettava vain silloin, kun näppäin helposti laskeutuu. Sen jälkeen sormi on heti nostettava siltä ja kosketettava seuraavaa näppäintä.

Suurimmalla nopeudella kirjoitettaessa menee sekunnissa $2\frac{1}{2}$ merkkiä. Ellei siihen pystytä, on kirjoitettava ainoastaan puolella nopeudella. Kirjoitus on silloin harvennettua.

Liikennekuria on noudatettava. Vasta-aseman lähet-

täessä ei omaan lähettimeen saa kajota, ellei lähetystä jostain syystä ole pakko keskeyttää.

Lyhyen tauon aikana painetaan taukonäppäintä merkiksi siitä, että lähetys jatkuu.

Radioliikenteessä on oma vastaanotin kytkettävä lähetksen ajaksi virrattomaksi.

49. Vastaanotto:

Vahvistussäädin käännetään sellaiseen asentoon, jossa kirjoitus on selvimmin luettavaa.

Suurten häiriöiden vallitessa vahvistussäädintä käännetään vasemmalle niin paljon, että kirjoitus näkyy moitteettomasti, ja äänijaksosuodin asetetaan »Mit»-asentoon.

Radioliikenteessä on oma lähetin vastaanoton ajaksi kytkettävä virrattomaksi.

Lopetettaessa liikenne pääkytkin käännetään »Aus»-asentoon.

D. Hoito.

1. Yleistä.

50. Kojetta on suojeltava kosteudelta, lialta, tomulta ja liialta kuumenemiselta. Ellei kojetta käytetä, pidetään se laatikkoon suljettuna.

51. Jäljempänä selostetaan, missä määrin kojetta korjattaessa ja voideltaessa saa purkaa. Punaisella rengastetut ruuvit sekä jäljempänä mainitut ruuvit, vaikka niiden kanta onkin peitetty valkealla maalilla, saa irroittaa. Muihin ruuveihin ei saa koskea.

Kojeen tarpeeton purkaminen ja asentelu on kielletty

2. Puhdistus.

52. Noin 100 käyttötunnin jälkeen ja vähintään joka neljäs viikko on koje puhdistettava liiasta öljystä, pölystä ja liasta pölysiveltimellä ja rievulla.

53. Lähettimen kosketinvalssin puhdistamiseksi kirjoitin otetaan laatikosta, mutta lisäkojeen yhdysjohtoa ei irroiteta. Valssinsuojus irroitetaan avaamalla molemmat punaisella rengastetut päällysruuvit. Moottorigeneraattori käynnistetään ja pyörivä valssi ja erittäinkin valssin suljettu kosketinrengas puhdistetaan petroolilla hieman kostutetulla puhtaalla rievulla. Kosketinvalssia ei saa öljytä eikä hioa.

3. Voitelu.


54. 100 käyttötunnin jälkeen ja vähintään joka neljäs viikko on koje puhdistamisen ohella voideltava kauko-kirjoituskoneöljyllä. Voitelu suoritetaan parhaiten noin 1 mm Ø metallilangalla, joka kastetaan öljyyn noin 5 mm pituudelta.

55. Kaikki kitka-, liuku- ja laakeripaikat sekä jousien ripustinkohdat on voideltava. Voideltavat kohdat on kuvissa 11, 12 ja 13 merkitty kolmioilla.


56. Voitelua varten lähetin puretaan seuraavalla tavalla.

Kirjoitin otetaan kokonaan laatikosta, ja kosketinvalssin suojus poistetaan irroittamalla päällysruuvit. Näppäimistön kaaren molemmat punaisella rengastetut kiinnitysruuvit ja takapuolella olevan kiinnikeliuskan punaisella rengastettu ruuvi irroitetaan. Lähetin nostetaan alustaltaan.


Tämän jälkeen voidellaan kuvien 11, 12 ja 13 osoittamat kohdat.



Kuva 11. Lähettimen voitelupaikat edestä katsottuna.



Kuva 12. Lähettimen voitelupaikat takaa katsottuna.



Kuva 13. [Lähettimen voitelupaikat alta katsottuna.


1 = morsenäppäimen työ-
kosketin

2 = taukomerkkinäppäimen
lepokosketin

Irroitettu lähetin pannaan paikoilleen seuraavasti:
Vaihdokammion takakansi poistetaan irroittamalla neljä ruuvia.

Moottorigeneraattoria kierretään käsin akselistaan, kunnes jousiston (kuva 13) ohjausjousi on nokkalevyn (taukomerkkihiimentimen) jonkin nokan keskellä. Kosketinvalssia kierretään, kunnes liukukoskettimien kärjet ja kosketinvalssin päissä olevien nokkapyörien nokat ovat kohdakkain. Lähetin asetetaan alustalle huomioimalla hampaiden pureutuminen. Näppäimistön kaaren kiinnitysruuvit kiinnitetään. Kiinnikeliuska pannaan paikoilleen ja ruuvataan kiinni. Vaihdokammion kansi ja kosketinvalssin suojus ruuvataan kiinni. Kirjoituskoje pannaan laatikkoonsa.

57. Vastaanotinta ei tarvitse irroittaa voitelua varten. Voideltavat kohdat näkyvät kuvasta 15.




Kuva 14. Vaihdelaatikko takaa, avattuna.

1 = jousisto

2 = ohjausjousi

3 = taukomerkkihimmennin



Kuva 15. Vastaanottimen, alustan ja moottorigeneraattorin voitelupaikat.

Alustan voitelupaikat näkyvät samoin kuvasta 15.

58. Moottorigeneraattori irroitetaan voitelua varten alustasta (vaihdekammiosta) seuraavasti:

Kirjoituskoje otetaan kokonaan laatikosta. Kosketinvalssin suojus ja vaihdelaatikon kansi poistetaan. Samoin poistetaan generaattorin takapuolella oleva suojakupu irroittamalla kiinnitysruuvi. Kirjoituskojeen johdon sinkilä irroitetaan ja johdot irroitetaan toisistaan. Moottorigeneraattorin neljä punaisella rengastettua kiinnitysruuvia irroiteetaan ja moottori nostetaan varovasti pois.

Voitelu suoritetaan kuvan 15 mukaan ja irroitetut osat kiinnitetään seuraavasti:


Moottorin alustassa oleva kytkin asetetaan siten, että sen ja keskiöimisrenkaan punainen viiva ovat kohdakkain. Nivelkappale asetetaan kytkimen punaisen viivan suuntaiseksi. Moottorigeneraattorissa olevaa kytkintä kierretään siten, että sen ja renkaan punainen viiva ovat kohdakkain. Moottorigeneraattori asetetaan varovasti paikoilleen siten, että ylemmän kytkimen tappi tarttuu alemman kytkimen nivelkappaleen poraukseen. Moottorigeneraattoria kierretään käsin akselistaan edestakaisin, jolloin kosketinvalssin pitää liikkua molempiin suuntiin.

Moottorigeneraattori ja vaihdelaatikon kansi kiinnitetään ruuveillaan. Kirjoituskojeen johdon sinkilä kiinnitetään ja molemmat johdot sidotaan toisiinsa sekä generaattorin takana oleva suojakupu ja kosketinvalssin suojus ruuvataan paikoilleen. Kirjoituskoje työnnetään laatikkoon.

59. Kierroslukusäätimen voitelemiseksi sen kansi poistetaan irroittamalla neljä ruuvia. Säädin tulee silloin esiin. Kappale paperinauhaa kostutetaan öljyyn ja liika öljy poistetaan vetämällä paperi kahden sormen välitse. Sen-

jälkeen paperinauha asetetaan säätövivun kuulan (kuva 16) ja alimman kosketinjousen eristekappaleen väliin ja painamalla niitä kevyesti vastakkain vedetään paperiliuska läpi. Kansi ruuvataan kiinni.

Säätimen purkaminen tai tarkistaminen on kielletty.



Kuva 16. Kierroslukusäätimen
voitelukohdat.

1 = eristyskappale

2 = säätövipu

3 = jännejousi

4. Hiilien vaihto.


60. Moottorigeneraattorissa on kaksi paria hiiliä. Toinen pari moottorivirran syöttöä (pienjännitehiilet) ja toinen generaattorivirran ottoa (suurjännitehiilet) varten.

Lähettimessä on valssihiili kosketinvalssin kytkemiseksi.

Hiilet on uusittava, kun ne ovat kuluneet 5 mm vahvuuksi.

61. Pienjännitehiiliä saavat vaihtaa ainoastaan koulutetut henkilöt.

Hiiltä vaihdettaessa sen johtopunos ensin irroitetaan. Senjälkeen irroitetaan hiilijousi pultistaan ja hiilenkaari laakeritapistaan. Varaosalaatikossa oleva uusi hiottu hiili



Kuva 17. Pienjännitehiilien vaihto.

1 = hiilijohdon liitoskappale

2 = hiilijousi

3 = laakeritappi

asetetaan vanhan tilalle ja irroitettut osat pannaan paikoilleen päinvastaisessa järjestyksessä kuin purettaessa.

62. Suurjännitehiilien (kuva 6, harjahiilet) vaihto suoritetaan seuraavasti:

Kansi ruuvataan irti. Hiili otetaan ulos. Uusi hiottu hiili varaosalaatikosta asetetaan tilalle. Kansi ruuvataan kiinni.

Kenttäkaukokirjoitinta ei saa käyttää ilman suurjännitehiiliä.

63. Valssihiiltä (kuva 12) vaihdettaessa kirjoituskoje otetaan laatikosta ja kosketinvalssin suojus poistetaan. Lukkoruuvi irroitetaan ja hiili poistetaan. Varaosalaatikossa oleva uusi hiottu hiili asetetaan tilalle huomioonottaen hiilen hionnan. Lukkoruuvi ja suojus kiinnitetään.

64. Hiiliä vaihdettaessa on moottorigeneraattorin kollektorit puhdistettava. Vähäinen likaisuus voidaan puhdistaa bensiinillä kostutetulla rievulla.

5. Värirullan vaihto ja värjäys.

65. Jos kirjoitus vastaanottimessa esiintyy hyvin heikkona, on värirullassa liian vähän väriä. Värirulla on silloin värjättävä varaosalaatikossa olevalla erikoisvärillä »HB 45 violett». Värjäystä varten värirullan vipu käännetään oikealle. Varaosalaatikossa olevalla siveltimellä sivellään pullosta väriä tasaisesti huoparullalle. Värin sively suoritetaan 8—10 kertaa. 4—6 tunnin kuivumisajan jälkeen on värirulla käyttövalmis.

66. Jos värirulla on liiaksi kulunut, on sen tilalle pantava varaosalaatikosta uusi.

Vaihdettaessa värirullavipu nostetaan ylös ja pitämällä siitä vasemmalla kädellä kiinni vedetään rulla oikealla kädellä pois. Uusi värirulla asetetaan paikoilleen painamalla.

6. Korjaus.

67. Rakenteen yksinkertaisuuden ansiosta kenttäkauko-kirjoitin vikaantuu huolellisesti hoidettaessa hyvin harvoin. Useimmiten häiriöt eivät aiheudu kojeen vioista vaan asian-tuntemattomasta ja virheellisestä käsittelystä. Häiriöiden

esiintyessä on aina sen vuoksi ensin otettava selvä, onko kojetta käsitelty oikein.

68. Kojessa esiintyvien häiriöiden laatu saadaan useimmiten selville vastaanotettujen kirjainmerkkien laadun perusteella. Häiriön poistamiseksi on ensin todettava, onko vika oman kojeen, yhdysjohdon, vaiko vasta-aseman aiheuttama.

69. Omaa kojetta tarkistettaessa irroitetaan ensin vasta-aseman yhdysjohto kytkinruuveista »La» ja »Lb/E». Tarkistus suoritetaan seuraavan taulukon ohjeiden mukaan.

Vika	Syy ja korjaus
1. Tarkastuslamppu ei pala »Bereit»-asennossa, mittari ei toimi.	a) Virtalähde ei ole kytketty. b) 6 A sulake palanut. Pantava tilalle uusi varaosalaatikosta.
2. Tarkastuslamppu ei pala »Bereit»-asennossa, mittari toimii.	Tarkastuslamppu palanut. Pantava tilalle uusi varaosalaatikosta.
3. Tarkastuslamppu palaa »Bereit»-asennossa, mittari ei toimi.	Virtalähde väärin kytketty. Tarkastettava, että samannimiset navat on kytketty toisiinsa.
4. Kirjainmerkit näkyvät heikkoina.	Huoparulla värjättävä kohdassa 65 esitetyllä tavalla.
5. Kirjainmerkit tuhriintuneita. Poikkiviivat sekaantuvat toisiinsa.	Huoparullassa liian paljon väriä. Rullaa pyöritettävä imupaperia tai sanomalehtipaperia vasten. Kirjoitinrulla ja kirjoituslaite puhdistettava spriihin hieman kostutetulla, spriin puutteessa kuivalla rievulla. Bensiiniä ei ole käytettävä.

Jatkuu.

Vika	Syy ja korjaus
6. Kirjainmerkit nauhan yläosassa värjääntyneet, mutta alaosassa erittäin heikot, tai päinvastoin.	a) Huoparulla virheellisesti värjätty. Värjättävä uudelleen kohdassa 65 esitetyllä tavalla. b) Huoparullan kosketuspinta ei ole lieriömäinen. Uusi rulla vaihdettava kohdassa 66 esitetyllä tavalla.
7. Kirjainmerkit paikoitellen heikosti värjääntyneet.	Värirullan liuskajousi painaa liian heikosti paperiliuskaa vasten. Jousi tarkistettava ja säädettävä siten, että se koskettaa paperia koko leveydeltä, kun värirullan vipua kohotetaan noin 5 mm.
8. Useiden kirjainmerkien kuvassa jää sama piirtorivi pois.	a) Kosketinvalssin kosketinrenkas puhdistettava kohdassa 53 esitetyllä tavalla. b) Valssin hiili otettava pois kohdassa 63 esitetyllä tavalla. Kosketinpinta puhdistettava ja hiili asetettava paikoilleen. Se saa koskettaa ainoastaan kosketinrengasta, ei eristeainetta.
9. Eräät piirtorivit piirtävät huonosti.	Kosketinvalssi likaantunut. Puhdistettava kohdassa 53 esitetyllä tavalla.
10. Tarkastusnauhasta voidaan lukea ainoastaan keskimmäinen rivi, sen ylä- ja alapuolella esiintyy vain puoli riviä.	Kirjoitus uudelleen tarkistettava. Sitä varten on pääkytkin käännettävä »Bereit»-asentoon. Vastaanotin otettava pois. Kirjoitinrullan hammaspyörää kierrettävä vetopyörään nähden siksi, kunnes kirjainmerkki tulee lähetettäessä kaksi kertaa esiin. (Kierrettäessä kirjoitinrullaa myötäpäivään hampaan verran, siirtyy kirjainrivi 1 mm ylemmäksi.)

Vika	Syy ja korjaus
11. Taukomerkit esiintyvät epätäydellisinä.	Taukokosketin ei ole oikeassa suhteessa kosketinvalssiin. Asennus tarkistettava kohdassa 56 esitetyllä tavalla.
12. Kirjainmerkit ovat liian tiuhassa. Paperiliuska ei kulje.	a) Paperi lopussa. Uusi rulla asetettava paikoilleen kohdassa 41 esitetyllä tavalla. b) Tarkastettava kohdassa 41 esitetyllä tavalla, onko paperi asetettu oikein. Paperiliuskan pitää kulkea helposti. c) Paperinvetorulla likaantunut. Rullan hampaat puhdistettava teräsharjalla.
13. Linjaruuvien ollessa oikosulussa esiintyy jatkuva viiva.	Lisäkojeen pääteputki vaihdettava.

70. Seuraavassa taulukossa on esitetty vikoja, jotka voidaan korjata vain liikennöitäessä vasta-aseman kanssa. Tarkistusta varten pyydetään vasta-asemaa antamaan jatkuvasti taukomerkkiä.

Vika	Syy ja korjaus
14. Kirjoitusrivit kiertävät ylös.	Säätökupua kierrettävä vastapäivään.
15. Kirjoitusrivit kiertävät alas.	Säätökupua kierrettävä myötäpäivään.

Jatkuu.

Vika	Syy ja korjaus
16. Kirjoitusrivit kiertävät jyrkästi alas ja moottorigeneraattorin kierrosluku laskee.	<p>a) Akun jännite ja generaattorin kehittäminen anodijännite tarkistettava.</p> <p>b) Lisäkoje otettava ulos, yhdysjohto ei ole kuitenkaan irroitettava. Säätlaitteen putki ja sen jälkeen muutkin putket vuorotellen otettava pitimistään. Jos kierrosluku silloin nousee suunnilleen normaalimääräänsä, on irroitettu putki viallinen ja vaihdettava uuteen.</p> <p>c) Pienjännitehiilet tarkistettava kohdassa 61 esitetyllä tavalla. Kollektori puhdistettava kohdassa 64 esitetyllä tavalla.</p>
17. Kirjoitusrivit kiertävät jyrkästi ylös. Moottorigeneraattorin kierrosluku nousee.	<p>a) Jos sitäpaitsi mittarin osoittama anodijännite on liian pieni, on säätläputki tarkistettava.</p> <p>b) Suurjännitehiilet tarkistettava kohdassa 62 esitetyllä tavalla.</p> <p>c) Kollektori puhdistettava kohdassa 64 esitetyllä tavalla.</p>
18. Jos asemien välinen yhdysjohto on pitkä, esiintyvät kirjainmerkit kahdennettuina.	<p>Syynä on johdolla ilmenevä sähköinen kaiku. Vahvistuksen heikentäminen poistaa useimmiten häiriön. Vahvistus säädettävä niin pieneksi, että nauhalle saadaan juuri ja juuri luettavaa kirjoitusta. Tällaista kaikua voi esiintyä myös omassa nauhassa, ellei johto ole täysin homogeeninen.</p>

71. Kojeseen kajoaminen muuten kuin kohdissa 50—70 selostetulla tavalla on kielletty.

Jos esiintyisi häiriöitä, joita ei voida poistaa kohdissa 50—70 annettujen ohjeiden mukaan, on koje lähetettävä *Viestivarikolle* korjattavaksi.

Joka tapauksessa on kenttäkaukokirjoitin lähetettävä kerran vuodessa *Viestivarikolle* yleistä tarkistusta varten.

B. Sisäinen rakenne ja toiminta

1. Kirjainmerkkien hajoitus lähettimessä.


72. Tavallisessa kaukokirjoittimessa vapautuu näppäintä painettaessa määrätty kirjain. Laite on *kirjainlennätin*. Kutakin kirjainmerkkiä vastaa viiden virtasysäyksen muodostama virtasysäysyhdistelmä. Kenttäkaukokirjoittimessa sitävastoin on kunkin kirjainmerkin hajoitetut kuvat järjestetty lähettimen kosketinvalssille kosketinreikaiden muotoon ja niihin kytkeydytään liukukoskettimilla näppäimiä painettaessa. Siten syntyvät lyhyemmät tai pitemmät virtasysäykset lähetetään vasta-asemalle, jonka vastaanottimessa ne muuttuvat vastaaviksi lyhyemmiksi tai pitemmiksi viivoiksi. Niistä muodostuu kyseessäolevan merkin kuva. Kenttäkaukokirjoitin on siis *kirjainkuvalennätin*.

Tästä eroavaisuudesta johtuu kenttäkaukokirjoittimen pieni häiriöherkkyys tavalliseen kaukokirjoittimeen verrattuna ja sen soveltuvaisuus kenttäolosuhteisiin.

Kaukokirjoittimessa voi häiriön takia tulla vasta-asemalle väärä virtasysäysyhdistelmä ja sen johdosta vapautua väärä kirjain. Kenttäkaukokirjoittimessa häiriö aiheuttaa lisäsysäyksiä tai yksityisten sysäysten poisjääntiä, minkä

johdosta kirjainmerkin kuva tulee jonkin verran epäselväksi mutta kuitenkin luettavaksi.

73. Kirjainmerkkeinä käytetään latinalaisia kirjaimia ja arabialaisia numeroita. Yksityiset kirjainmerkit on jaettu 7-viivajärjestelmän mukaan. Kirjainmerkkiä varten varattu tila jaetaan seitsemään pystysuoraan viivaan, joista viisi tulee varsinaisen merkin ja kaksi merkkien välin osalle. Kukin viiva voidaan jakaa 7 kappaleeseen. Jättämällä




Kuva 18. Kirjainmerkkien E:n ja 6:n hajoitus 7-viivakirjoituksessa.

kustakin viivasta näitä kappaleita sopivasti pois, saadaan 5 viivasta muodostumaan kirjainmerkki. Kullakin kirjainmerkillä on luonteenomainen, käytännössä kokeiltu muotonsa, niin että merkkien sekaantuminen häiriöiden sattuessa on mahdotonta. Kuvassa 18 on esimerkki yksinkertaisen E-merkin ja mutkikkaan 6-merkin muodostamisesta. Leveät mustat viivat syntyvät virtasysäyksien aikana ja valkoiset viivat sysäysten välillä. Sysäykset taas syntyvät silloin, kun kosketin liukuu kosketinrenkaan metallikielekkeellä, ja sysäysten välit silloin, kun kosketin liukuu kosketinvalssin eristysaineella (mustaa). Kuvasta 18 näemme minkämuotoinen E-kirjaimen kosketinrengas on.

Kirjoitinrulla piirtää pystysuorat viivat alhaalta ylös ja vierekkäin olevat viivat vasemmalta oikealle.

74. Kaikkien kirjainmerkkien kosketinrenkaiden metallikielekkeet on liitetty johtavasti yhteen (kuva 20) kos-



Kuva 19. E-kirjaimen kosketinrenkas.

1 = eriste

2 = metalli

3 = liukukosketin

ketinvalssiksi (1). Kunkin kosketinrenkaan kohdalla on liukukosketin (2). Painamalla näppäintä (3), vetää välijäsen (4) sulkuvivun (5) alas ja liukukoskettimen lukitus vapautuu. Jousi (7) vetää liukukoskettimen laakeritapin (8) ympäri kosketinvalssia vasten. Liukukoskettimen koskettaessa kosketinrenkaan metallikielekkeisiin annetaan valssin yhden kierroksen aikana kirjainmerkkiä vastaavat virtasysäykset johtoon. Jotta kosketus ei voisi alkaa kosketinrenkaan mistä kohdasta tahansa, sulkeutuvat näp-

75. Taukomerkinäppäintä painettaessa asettuu sen liukukosketin vastaavalle kosketinrenkaalle. Sitäpaitsi nap-sahtaa kiinni salpa, joka lukitsee näppäimen ala-asentoonsa. Painettaessa jotain toista näppäintä, vetäytyy näppäimistön alla oleva laukaisukisko takaisin oikealle ja salpa jälleen avautuu. Taukomerkinäppäinvivun alla on lepokosketin (kuva 13), joka avautuu taukomerkinäppäintä painettaessa. Silloin katkeaa tässä kohdassa virtapiiri ja siirtyy kulkemaan vaihdekammiossa olevan taukomerkihimentimen kautta. Tämä on hitaasti pyörivä nokkapyörä (kuva 14), joka sulkee virtapiirin vasta valssin pyörähdettyä kolme kertaa ympäri, joten vain ensimmäinen, neljäs, seitsemäs jne. taukomerkki tulee annetuksi.

76. Sanavälinäppäimeen ei kuulu kosketinrengasta eikä liukukosketinta, joten näppäintä painettaessa ei anneta mitään merkkiä.

77. Kaikki liukukoskettimet on kytketty johtavasti toisiinsa ja maadoitettu. Toiselta puolen on myös kosketinrenkaat kytketty johtavasti toisiinsa kosketinvalssin avulla. Virranjohtamiseksi on valssin toisessa päässä umpinainen liukurengas, jota pitkin valssihiili (12) liukuu.

78. Morsenäppäimellä ei ole kosketinrengasta eikä liukukosketinta. Sitäpaitsi se on ainoa sulusta riippumaton näppäin. Sen sijaan on morsenäppäimen näppäinvivun alla työkosketin (kuva 13), joka sulkeutuu näppäintä painettaessa. Se on kytketty rinnan liukukoskettimien ja valssihiilen kanssa. Morsemerkit lähetetään siis valssin asennosta riippumatta.

79. Moottori pyörittää kosketinvalssia täsmälleen 2.5 kierrosta sekunnissa. Kirjoitusnopeus on siis 2.5 merkkiä

tai $7 \times 2.5 = 17.5$ kuvaviivaa sekunnissa. Kuvaviivan piirtämiseen kuluu siis $1/17.5 = 0.0572$ sekuntia tai 57.2 msek. Kun jokainen virtasysäys ja tauko on vähintään $1/7$ viivan pituudesta, on lyhin virtasysäys tai tauko $57.2 \times 1/7 = 8.16$ msek, s.o. suurin pistejaksoluku
$$= \frac{1000}{2 \times 8.16} = 61.26 \text{ j/s.}$$


2. Kirjainmerkkien kokoonpano vastaanottimessa..

80. Antoaseman omasta lähettimestä tai vasta-asemalta saapuvat virtasysäykset johdetaan, vahvistuksen tapahduttua lisäkojeessa, vastaanottimen (kuva 21) magneettiin (1). Magneettijärjestelmän ankkuri (2) painaa paperin (4) terän (3) avulla kirjoitinrullaa (5) vasten saapuvien virtasysäysten tahdissa. Ankkurin jousella (6), joka vetää ankkurin iskunastaan (7), keskeytetään painaminen sysäysten taukojen ajaksi. Paperinvetorulla (8) ja painorulla (9) vetävät paperia tasaisesti kirjoitinrullan ja terän välitse. Kirjoitinrulla pyörii moottorin käyttämänä tasaista vauhtia ja värjäytyy jatkuvasti sen päällä kevyesti olevasta värirollasta.

81. Kirjoitinrullalla on kaksi kohokierrettä, jotka ankkurin painaessa koskettavat paperinauhaa kumpikin yhdestä ainoasta pisteestä. Kun rulla pyörii, siirtyy tämä piste edestä taakse poikittain paperinauhaan nähden, niin että kirjoitinrullan puolen kierroksen aikana syntyy kaksi alakain olevaa poikkiviivaa. Kun kirjoitinrulla piirtää ainoastaan silloin, kun ankkuri painaa terän avulla paperinauhaa, syntyy todellisuudessa kaksi sysäysten tahdissa katkeavaa viivaa, s.o. kaksikierteisen kirjoitinrullan pyörähtäessä puoli

kierrosta tulee piirretyksi kaksi samanlaista alakkain olevaa viivaa tai katkoviivaa.

Kirjoitinrullan pyörähtäessä puoli kierrosta ehtii paperi kulkea viivan leveyden verran. Kirjoitus on sen vuoksi heikosti oikealle kallistuvaa.




Kuva 21. Kenttäkaukokirjoittimen vastaanotin.

- | | |
|----------------------|------------------------|
| (1) = Magneetti | (6) = Ankkurijousi |
| (2) = Ankkuri | (7) = Iskunasta |
| (3) = Ankkurinterä | (8) = Paperinvetorulla |
| (4) = Paperinauha | (9) = Painorulla |
| (5) = Kirjoitinrulla | |

82. Seuraava viiva painautuu edellisen rinnalle, niin että viiden yhteen kuuluvan viivan jälkeen täysilevyinen kirjainmerkki näkyy kokonaisena paperilla kaksi kertaa alakkain. Syyt kaksinkertaiseen kirjoitukseen on mainittu jo kohdassa 21.

3. Moottorigeneraattorin kierrosluvun säätö.

83. Jotta kirjoitus tulisi vasta-aseman nauhalle suoraan, on moottorin kierrosluvun pysyttävä mahdollisimman tasaisena. Siitä huolehtivat itsetoimivat kierrosluvun säätö-



Kuva 22. Moottorigeneraattorin keskipakoissäädin.

- | | |
|------------------------|--------------------|
| (1) = Moottorin akseli | (7) = Kynnys |
| (2) = Levy | (8) = Kosketinlevy |
| (3) = Laakeripukki | (9) = Tappi |
| (4) = Paino | (10) = Jousi |
| (5) = Vipu | (11) = Rengas |
| (6) = Jännejousi | (12) = Säätökupu |

elimet, moottorin päällä oleva keskipakoissäädin yhdessä lisäkojeen säätöasteen kanssa.

84. Kuvasta 22 näemme keskipakoissäätimen rakenteen. Moottorin akselille (1) on samankeskisesti asennettu levy, johon on kiinnitetty laakeripukki (3). Siihen on laake-

roitu paino (4) vipuineen (5). Jännejousi (6) vetää painon kynnnykseen (7) saakka ja vivun pää painuu alas. Kun moottorin akseli pyörii, ajautuu paino keskipakoisvoiman vaikutuksesta ulos ja vivun pää painuu alas.

85. Pääkäämien lisäksi on moottorissa sivuvirtakäämi (säätokäämi), jonka virtapiirissä säätöputki (anodi-katodi) on. Keskipakoissäätimen koskettimien asennon mukaan saa säätöputki erilaisen hilaetujännitteen, mikä vaikuttaa anodivirran (säätövirran) voimakkuuteen. Säätöputki toimii siis muuttuvana vastuksena. Säätövirta vahvistaa sivuvirtakäämin avulla enemmän tai vähemmän pääkäämin kenttää. Kuta vahvempi säätövirta, sitä voimakkaampi on kokonaiskenttä ja sitä hitaammin moottori pyörii. Moottorin kierrosluku pysyy siten tasaisena.

86. Yksityiskohdissaan tapahtuu säätö seuraavasti (kuva liitteessä 2):

a) Jos kierrosluku on liian pieni, ovat molemmat koskettimet auki. Säätöputken (44) ohjaushila on kytketty hilavastuksen (45) avulla akun negatiiviseen napaan, niin että syntyy negatiivinen hilaetujännite. Anodivirta ja myöskin kenttä on tällöin heikko, joten moottorin kierrosluku nousee.

b) Keskiuurella kierrosluvulla on ylin kosketin suljettu, alin vielä avoin. Säätöputken (44) ohjaushila kytkeytyy suoraan akun positiiviseen napaan, niin että hila saa positiivisen etujännitteen. Sen johdosta anodivirta nousee ja kenttä vahvistuu. Kierrosluvun kasvu estyy.

c) Liian suurella kierrosluvulla ovat molemmat koskettimet suljettuina. Ohjaushila kytkeytyy anodin plus-napaan, niin että säätokäämin virta kasvaa suurimpaan arvoonsa, kenttä vahvistuu ja moottorin kierrosluku laskee.

87. Kosketinlevyä (8) ohjaa kaksi tappia (9) ja jousi (10) painaa sitä ylös rengasta (11) vasten, joka säätökupua (12) kierrettäessä myötäpäivään painuu alaspäin.

Kierrettäessä säätökupua kosketinlevy nousee tai laskee. Siten pienenee tai suurenee molempien koskettimien väli, ja säädön alkamishetki tulee aikaisemmaksi tai myöhäisemmäksi.

Kierrettäessä säätökupua vastapäivään sulkeutuvat koskettimet jo pienemmällä kierrosluvulla, ja moottorin kierrosluku pysyy pienempänä. Kierrosluku kasvaa, jos säätökupua kierretään myötäpäivään.

4. Lisäkojeen kytkentä.


88. Lisäkojeen peruskytkentä on selostettu jo kohdissa 37 ja 38, säätöasteen kohdissa 85 ja 86 ja lähettimen kohdissa 75—78.

Liitteessä 2 on esitetty periaatteellinen kytkentäkaavio kenttäkaukokirjoittimen koko sähköisestä rakenteesta. Siitä on jätetty pois moottorigeneraattorin häiriönpoistoelimet ja lisäkojeen pistokkeiden 12-napaiset koskettimet.

Lisäkojeen yleiskytkentä näkyy kuvasta 23.

89. Äänijaksovärähdin on kolmipistekytkentäinen putkigeneraattori (oskillaattori) (43) ja viritetty kiinteästi 900 j/s. Muuntajan (17) avulla johdetaan lähettimen virtapiiriin äänijaksovärähtely, mikä katkotaan lähettimessä kuvamerkin tahdissa. Katkottu äänijaksovärähtely johdetaan muuntajan (23) välityksellä johtoruuveihin »L_a» ja »L_b/E» ja vastaanottovahvistimeen.

90. Vastaanotettaessa johdetaan vasta-asemalta tule-



Kuva 23. Lisäkojeen yleiskytkentä.

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 = äänijaksovärähdin | 6 = vastaanotin |
| 2 = johdot vasta-asemalle | 7 = lähetin |
| 3 = radiovastaanottimen kuu-
lokkeet | 8 = hehkut |
| 4 = kuulokkeet | 9 = moottorigeneraattori |
| 5 = vastaanottovahvistin | 10 = anodi |
| | 11 = säätöaste |

vat äänijaksomerkit johtoruuvien »La» ja »Lb/E» ja muuntajan (23) välityksellä vastaanottovahvistimeen.

Muuntajan (23) toisiopuolella on koskettimet »Empfänger» radiovastaanotinta varten. Rinnan sen kanssa on

sitäpaitsi voimakkuussäädin (24), jolla säädetään vahvistimen syöttöjännitettä.

91. Vahvistimeen on kytketty 900 j/s:n suodin. Siinä on kytkin (26), joka asennossa »Ohne» oikosulkee vastuksen (25).

Vastuksen (25) suotovaikutus esiintyy seuraavasti: voimakkuussäätimestä saatu äänijaksovärähtely johdetaan äänijaksoiseen värähtelypiiriin (27 ja 28) (muuntajan ensiökäämi ja kondensaattori), joka on viritetty täsmälleen 900 j/s. Värähtelylle 900 j/s se aiheuttaa erittäin suuren vaihtovirtavastuksen, mutta häiriöjaksolle yli ja alle 900 j/s sitä vastoin sitä pienemmän vastuksen, jota suurempi on poikkeama 900 j/s:sta.

Asennossa »Ohne» kulkee virta vastuksen (25) ohi, asennossa »Mit» 30 000 ohmin vastuksen (25) kautta.

a) Käyttöjakso 900 j/s:

Asennossa »Ohne» on värähtelypiirissä täysi jännite, asennossa »Mit» suurin osa jännitteestä vaikuttaa värähtelypiiriin vain värähtelylle 900 j/s, koska vastus (25) on pieni verrattuna värähtelypiiriin omaan vastukseen tällä jaksolluvulla ja ainoastaan pieni osa jännitteestä vaimentuu vastuksessa (25).

Ollessaan kytkettynä äänijaksosuodin alentaa 900 j/s jännitettä ainoastaan vähän, siis aiheuttaa pienen vaimennuksen.

b) Häiriöjaksot yli ja alle 900 j/s:

Asennossa »Aus» on häiriöjännite värähtelypiirissä täysi-voimainen, ellei oteta huomioon vahvistinsäätimen vastusta. Asennossa »Mit» on värähtelypiiriin vastus etuvastuksen (25) suuruinen tai huomattavasti pienempi kuin tämä, jos häiriöjakso huomattavasti eroaa arvosta 900 j/s. Sen vuoksi

vaikuttaa värähtelypiirissä ainoastaan pieni murto-osa häiriöjännitteestä.

Äänijaksosuotimen ollessa kytkettynä vaimentuu häiriöjaksolukuinen värähtely sitä enemmän, kuin enemmän se poikkeaa 900 j/s:sta.

92. Muuntajan (27) kautta tulevat äänijaksoiset merkit etuasteeseen, vahvistuvat putkessa (16) ja siirtyvät muuntajan (33) kautta kuivatasasuuntaajaan (34, 35), missä ne tasasuunnataan. Muuntajan (33) toisessa toisiokäämissä on sitäpaitsi koskettimet »Mithören». Suodon tapahduttua vastus-kondensaattorijärjestelmässä, johtuvat tasavirtasysäykset pääteasteeseen. Putkessa (29) ne ohjaavat anodivirtaa, joka taas ohjaa vastaanottimen magneetin (55) ankkuria.

F. Liikenne.

1. Sanoman anto.

93. Jos kenttäkaukokirjoitinasemien välillä ei ole pysyvää yhteyttä, tilaa antoasema puhelinkeskuksesta sanoman kiireellisyysluokkaa vastaavan lennätinpuhelun. Puhelun aikana ei saa antaa puhelun kiireellisyysluokkaa alemmassa kiireellisyysluokassa olevia sanomia.

Lennätinsanomien kiireellisyysluokat vastaavat puheluluokkia seuraavasti:

L E S = Lenn. HIV

K S S = Lenn. KV

K O S = Lenn. K

T S S = Lenn. SV

94. Saatuaan puhelinyhteyden käynnistävät molemmat asemat koneensa.

Ottoasema aloittaa liikenteen ilmoittamalla peitenimensä. Antoasema vastaa antamalla oman peitenimensä, merkin

PO sekä kiireellisimmän sanomansa kiireellisyysluokkamerkin. Tähän ottoasema vastaa PA-merkillä.

Jos ottoasemalla on annettavana korkeampaa kiireellisyysluokkaa olevia sanomia, on sillä oikeus antaa ne ensin. PA-merkin asemesta se tällöin antaa PO-merkin ja ilmoittaa sanomansa kiireellisyysluokan. Esim. »PO KOS». Vasta-asema vastaa PA-merkillä ja sanoman viestitys alkaa.

Molempien asemien sanomat annetaan siis kiireellisyysjärjestyksessä. Jos molemmilla asemilla on paljon samaa kiireellisyysluokkaa olevia sanomia, annetaan ne yleensä vuoroitellen 5—10 sanoman sarjoina.

95. Kenttäkaukokirjoitinliikenteessä käytetään liitteessä 3 olevaa liikennesanastoa. Sanomien alussa ja lopussa sekä peräkkäin annettavien sanomien välillä annetaan aina +.

Esimerkki sanoman viestittämisestä:

Asema »Voima» on tilannut ja saanut lennätinpuhelun asemalle »Mänty», joka aloittaa liikenteen antamalla:

KT MÄNTY KM

»Voima» vastaa:

KT VOIMA PO TSS

»Mänty» vastaa:

PA

Tämän jälkeen »Voima» antaa sanoman seuraavasti:

Sanoman kiireellisyysluokka ja numero — — muu otsikko — — osoite — — sisältö — — allekirjoitus +
ANTOI ALIK LEHTI TARK AS. Sanoman osat erotetaan siis erotusmerkillä (katso kohta 98).

96. Annossa tehdyt virheet korjataan heti antamalla NN-merkki ja toistamalla viimeinen oikein annettu sana. Jälkeen päin huomatu virheet on, mikäli mahdollista, korjattava ennenkuin vasta-asema on aloittanut omien säh-

keittensä annon. Senjälkeen havaitut virheet korjataan viipymättä keskeyttämällä vasta-aseman anto heti, kun annettavana oleva sanoma on päättynyt. Virhe korjataan tällöin siten, että annetaan sähkeen numero, kolme kaksoispistettä (katso kohta 98) ja toistetaan virheellinen kohta sekä sen molemmin puolin olevat oikein annetut sanat. Viimeksi annetaan merkki OK. Esimerkki: MEIDÄN TSS 1254 +—+ +—+ +—+ LÄHETTÄKÄÄ ALI-UPSEERIN JOHTAMA KOMENNUSKUNTA OK.

Jos antovirhe huomataan vasta viestityksen päättymisen jälkeen, on korjaus tehtävä viipymättä korjaussanomalla. Esimerkki tällaisesta sanomasta: KSS 1515 — — KARHUN SANOMA 15+2+43 — — II AK+—+N KOMENTAJALLE MIEKKA — — MEIDÄN TSS 1405 15+2+43 KORJATAAN NELJÄ SANAA JÄLKEEN KOMENNETTAVA KAPTEENI ERKKI VIILHO TAPARA — — KARHUN VIESTITYSTOIMISTO +.

Jos sanoman anto jostain syystä halutaan keskeyttää, painaa ottaja morsenäppäintään niin kauan, että antaja lopettaa sanoman annon.

97. Kirjaimet Ü, Å, Ä ja Ö puuttuvat kenttäkauko- kirjoittimen näppäimistöstä. Ne annetaan seuraavia vastineita käyttäen:

Ü = UE, Å = AO, Ä = AE ja Ö = OE.

Suomenkielisissä sanomissa voidaan Ä- ja Ö-kirjaimien asemesta käyttää A- ja O-kirjaimia, ellei sanojen oikein lukeminen tämän vuoksi huomattavasti vaikeudu.

98. Useimmat välimerkit puuttuvat myös kenttäkauko- kirjoittimen näppäimistöstä. Niiden asemesta käytetään sovittuja merkkejä. Siten voidaan antaa seuraavat välimerkit:

Piste	. = +	Yhdysviiva	— = —
Pilkku	, = ++	Erotusmerkki	= = — —
Kaksoispiste	: = + — +	Poikkiviiva	/ = /
Kysymysmerkki	? = ?	Sulkumerkki	() = / /

2. Sanoman otto.

99. Otetun paperinauhan liimaus sanomakaavakkeelle on suoritettava huolellisesti, siististi ja siten, että alemman nauhan reuna liimataan limittäin ylemmän nauhan alareunan päälle. Kaavakkeen vasempaan reunaan jätetään 2 sm marginaali. Otsikko, osoite, sisältö ja allekirjoitus aloitetaan aina uudelta riviltä.

100. Tehtyään tarvittavat kyselyt, saatuaan pyytämänsä korjaukset ja suoritettuaan mahdollisesti tarvittavat vertailut, ottaja antaa kuittauksen ilmoittaen samalla ottamainsa sanomain luvun. Esimerkki: OTTI LOTTA SAARI KLO 1725 8 +. Tämän jälkeen hän voi välittömästi aloittaa omien sanomainsa annon. Jos hänellä ei ole sanomia annettavana, hän antaa heti kuittauksen jälkeen merkin SK.

101. Ennen sanoman toimittamista vastaanottajalle on viestittäjän tarkastettava, että sanoma on luettavassa kunnossa, mahdolliset korjaukset oikein tehty ja sanoman viestitystä koskevat kaavakkeen kohdat täytetty.

Viestittäjä on vastuussa siitä, että sanomaan tehdään annetut korjaukset. Hänen on myös valvottava, että kirjoitus tulee nauhalle selvänä, siistinä ja oikein.

Jos koneessa ilmenee sellaisia vikoja, joita viestittäjä itse ei pysty korjaamaan, on hänen viipymättä kutsuttava mekanikko vikaa korjaamaan.

3. Sanomien kirjaaminen.

102. Kaikki annetut ja otetut sanomat on huolellisesti kirjattava joko aseman päiväkirjaan ja viestitystoimiston diariokirjaan tai vain jompaankumpaan näistä.

4. Antonauhan käsittely.

103. Antonauha on kaikkine merkkeineen kierrettävä nauhakiekoksi, ellei toisin ole määrätty. Siitä täytyy siis löytyä kaikki kuittauksia, korjauksia, tiedusteluja, vertailuja jne. koskevat merkinnät.

Vuorokauden vaihtuessa on nauhaan merkittävä uusi päivämäärä.

Täyteen tulleet nauhakiekot säilytetään kuten salaiset asiakirjat. Ennen säilöönpanoa tehdään kiekkoon merkintä, josta ilmenee kirjoitintyyppi (tässä tapauksessa »Kenttäkaukokirjoitin»), kiekon numero, kiekon aloittamis- ja lopettamispäivämäärä sekä viestittäjän nimi.

II. Hughes-kaukokirjoitin.

(*Hughes-lennätin*)

A. Yleistä.


1. Alkuperä.

104. Hughes-kaukokirjoitin on ollut ensimmäinen suoraan paperinauhalle kirjoittava lennätinkone. Nerokas ja suhteellisen yksinkertainen rakenne sekä suuri toiminta-

varmuus tekevät sen käytön edulliseksi niin kauan kuin nykyistä kalustoa voidaan korjaamalla pitää toimintakelpoisena. Kun hughes-sähköttäjien koulutus kuitenkin on aikaavieppää ja kun monia uudempia kirjoittavia lennättimiä on kehitetty, ei uusia hughes-koneita enää hankita.

2. Periaatteellinen toiminta.

105. Koneistona on avoimeksi asennettu yhdistetty lähetin ja vastaanotin (kuva 24), johon kuuluu käyttövoiman antajana joko moottori tai punnukset. Lähettäminen tapahtuu näppäimiä painamalla koneen ollessa jatkuvasti käynnissä. Vastaanotin kirjoittaa sanoman kir-



Kuva 24.


jaimilla paperinauhalle. Kukin näppäin vastaa yhtä kirjainta, mutta samalla näppäimellä voidaan myös lähettää numeroita ja merkkejä, jos ennen merkin antamista painetaan lähettävällä asemalla vaihtonäppäintä. Vastaanottoasema lyö silloin nauhalle kirjainsarjan asemesta merkkisarjaa. Kirjainsarjan antoon palataan samalla vaihtonäppäimellä. Sanaväli lyödään omalla näppäimellään.

106. Kuvassa 25 on esitetty kaksi hughes-konetta, jotka on liitetty toisiinsa yhdellä johtimella. Toisena johtimena on maa. Kuvan alaosaan on piirretty ne laitteet, jotka tarvitaan lähetyksessä, ja yläosaan vastaanottoelimet. Toimintaperiaatteen selvittämiseksi on eräät elimet kuvattu yksinkertaisempina kuin ne todellisuudessa ovat. Jäljempänä on niistä tarkempi selostus.

107. Tekstiä kirjoittavana osana on jokaisessa koneessa kirjasinpyörä r , joka pyörii jatkuvasti tasaisella nopeudella. Keskenään työskentelevät koneet säädetään käymään tahdissa. Tällöin pyörivät niiden kirjasinpyörät samalla nopeudella ja molempien koneiden painorullien kohdalle sattuu aina sama kirjain. Sanoman lähettämistä varten on koneiden näppäimistön päälle sovitettu akselilla pyörivä kytkin. Tämä kytkin pyörii tahdissa kirjasinpyörien kanssa ja lähettää johdolle virtasysäyksen juuri sillä hetkellä, jolla kirjasinpyörän halutaan painavan kirjaimen paperille.

108. Koneiden pyörimisnopeuden pitävät vakinaisena osittain keskipakoheiluri R ja osittain tarkistuslaite, jonka avulla jokainen virtasysäys korjaa vastaanottimen kirjasinpyörän asentoa nykäisemällä sitä tarvittaessa joko eteen- tai taaksepäin, niin että se aina pysyisi samassa vaiheessa lähettimen kirjasinpyörän kanssa.

109. Kun lähettimessä painetaan näppäintä TI , nostaa



Kuva 25.

se lähettimen akselin *a1* yhteydessä pyöriviä osia n.s. kelkkalaitetta nastan *s* välityksellä. Tämä antaa vuorostaan koskettimen *f* avulla viiransysäyksen paristosta *B* johdolle. Vastaanottimen laukaisumagneetti *e* vetää samalla hetkellä ankkuria ja kytkee apupyörän *r3* kirjasinpyörän yhteydessä olevaan hammaspyörään *r2*. Tällöin apupyörä *r3* kiepahtaa nopeasti ympäri, lyö kärjellä *d* painovipua *h* ja sen avulla painorullaa *p*. Paperinauha puristuu kirjasinpyörää vastaan ja haluttu kirjain tulee merkityksi nauhalle. Lisäkoneisto syöttää paperinauhaa askeleen eteenpäin ja seuraava kirjain voidaan ottaa vastaan.

Kutakin kirjainta tai merkkiä vastaa siis yksi johtoon menevä virtasysäys. Sama sysäys vaikuttaa myös lähettimen painajakoneistoon siten, että tämä lyö lähetetyn kirjaimen omalle nauhalle. Lähetetty sanoma voidaan siis lukea myös lähetysaseman nauhalta, mikä tarkistuksen vuoksi on välttämätöntä.

119. Jos vastaanotin liikkuu hitaammin ja jää jälkeen lähettimestä, alkaa se lyödä sekavaa tekstiä. Työskentely voidaan keskeyttää koneiden nopeuksien ja tarkistuksen korjaamisajaksi.

Kirjasinpyörä saa värinsä sitä vasten painetusta huopapintaisesta väripyörästä, joka pidetään jatkuvasti kosteana.

3. Käyttömahdollisuudet.

111. Hughes-koneet liitetään toisiinsa suorilla lennätinyhteyksillä tai ne kytketään lennätinverkkoon, jossa on yksinkertaiset lennätinkeskukset, esim. morsekeskukset. Yhteyksinä käytetään tavallisimmin puhelinjohdoista muo-

dostettuja lennätinyhteyksiä. Nämä ovat joko kaksoisjohdoista tai kahden kaksoisjohdon keinojohdoista muodostettuja simpleksiyhteyksiä, joissa toisena johtimena on maa. Jos johtimet on oikein rakennettu ja kunnossa, ei lennätin häiritse puheluja. Ellei puhelinjohtoja käytetä, on lennätintä varten varattava erillisiä yksijohdinyhteyksiä. Siellä, missä toisena johtimena oleva maa aiheuttaa tuntuvia häiriöitä, on hughes-yhteytenä käytettävä täydellistä kaksoisjohtoa.

112. Hughes-lennätin samoin kuin kenttäkaukokirjoitinkaan ei ole niin arka häiriöille kuin muut kirjoittavat lennättimet, joten se on hyvin käyttökelpoinen huonoreisteisiäkin johtoja käytettäessä. Se toimii vaikeuksitta pitkilläkin yhteyksillä. Jos johdon vastus vaatisi suurta lähtöjännitettä, voidaan johdon keskikohdalle sijoittaa toistoreleet.

4. Toiminta liikenteessä.

113. Sähkötettäessä hughes-lennättimellä käytetään määrätynlaista liikennettä, jota on selostettu kohdissa 150—152.

114. Näppäimistönä on 14 valkoista ja 14 mustaa näppäintä, joista vasemmalta ensimmäinen on sanavälinäppäin ja kuudes alarivillä vaihtonäppäin. Monien Suomessa olevien koneiden kirjaimistosta Ä, Ö ja Å puuttuvat. Näiden kirjainten asemesta annetaan aina AE, OE ja AO. Sanoma tulee näin annettuna oikein perille riippumatta siitä, kumpi kirjaimisto antavassa tai ottavassa koneessa on. Sellaisia koneita, joiden kirjaimistossa on Ä-kirjain, nimitetään ä-koneiksi. Useimmat niistä ovat entisiä venäläisiä koneita.

HUGHÉS - KONEEN KIRJASINPYÖRALLA ON KIRJAIMET :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

SEKA MERKIT:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , Ä : ? ! ' Ö - Å / = () & "

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; : ? ! ' + - § / = () & "

Kuva 26.

Hughes-sanomalle luonteenomainen kirjasinmuoto näkyy kuvassa 26.

115. Tavallinen työskentelynopeus on noin 120 merkkiä minuutissa. Tottunut sähköttäjä voi päästä jonkun verran suurempaan nopeuteen, noin 30—40 sanaan minuutissa.

5. Numerotiedot.

116. Suomessa käytetyt konetyypit ovat:

1) saksalainen kenttäkone, jossa on kuljetuksen ajaksi hajoitettava jalusta ja

2) venäläistyyppinen, jossa on kiinteä jalusta.

117. Koneen työpöydän leveys on 75 cm ja syvyys 55 cm. Koneeseen liittyy lisäksi lomakkeen käsittelyä varten tarpeellinen liimauspöytä, jonka leveys on 50 cm, joten koko pöydän pinta on 125 × 55 cm. Pöytätason korkeus

on 102 cm. Koneen paino ilman käyttöpunnuksia on noin 60 kg. Punnukset, joita on 7—8 kpl., painavat yhteensä noin 10 kg.

118. Vastaanottimeen tulevan virran voimakkuuden tulee olla noin 24 mA. Poikkeuksena ovat eräät herkeksi tehdyt koneet, joilla virran voimakkuus saa olla pienempi (vert. luku Säättö). Yhteyden pituudesta ja johdon laadusta riippuen on virtalähteenä 45—90 V:n paristo, esim. anodiparisto.

Vastaanotinmagneetin vastus on 1 200 ohmia.

Koneen kirjasinpyörän ja n.s. kelkan kierrosluku on 120 kierr/min.

Paperinauhan leveys saa vaihdella 9.5—11 mm.

Väripyörien kulutus on noin 10—15 rullaa vuodessa.

Tavallisimmat käyttömoottorit ovat: tasavirtamoottori 110 V, vaihtovirtamoottori 110 tai 220 V. 110 V vaihtovirtamoottori toimii myös 20 V tasavirralla.

B. Rakenne ja osien toiminta.

1. Voimansiirto ja säätäjä.

119. Tavallisin moottorikäyttöinen hughes-kone on kuvassa 27. Kenttäkäyttöisiksi tarkoitettuihin koneisiin kuuluvat punnukset, jotka ketjun avulla pyörittävät käyttöakselia. Ketju on asetettu niin, että sähköttäjä voi työskentelyn aikana polkemalla nostaa punnuksia ylöspäin ja siten pitää koneen tasaisessa käynnissä.

120. Kuvassa esitetty moottori *m* pyörittää akselia *a*₃ kartiohammaspyörien *k*₁ ja *k*₂ välityksellä. Hammaspyörät (1 : 7) *r*₁ ja *r*₂ pyörittävät kirjasinpyöräakselia *a*₄ ja

se taas kartiohammaspyörien k_4 ja k_5 (1 : 1) välittämänä akselia a_1 ja kelkkaa $g-a_2$. Kelkalla ja kirjasinpyörällä on näin ollen sama kierrosluku.

121. Jotta pyörimisliike pysyisi tasaisena, on koneessa säätäjä R , joka akselin a_3 ja kartiohammaspyörien k_2 ja k_3 välityksellä on kytketty muuhun koneistoon. Tukeviin tasojouisiin kiinnitetyissä tangoissa liikkuvat kuulat 9 ja 10. Näitä voidaan mutterin 13 avulla joko kohottaa tai laskea, jolloin akselin a_3 kierrosluku vastaavasti muuttuu. Akselin a_3 kiertäessä sinkoutuvat kuulat keskipakovoiman vaikutuksesta ulospäin ja jarrukappaleet 7 ja 8 painuvat jarrurengasta 11 vasten. Täten syntynyt kitka pitää akselin a_3 ja sen kautta koko koneiston kierrosluvun vakiona määrättyllä tarkkuudella.


2. Näppäimistö ja kelkka.

122. Kukin kuvassa 24 näkyvistä näppäimistä liittyy 2-vartisen vivun välityksellä n.s. nastakotelon vastaavaan nastaan s (kuva 25).

Nastakotelon D kansilevyn a päällä kulkevan kelkan muodostaa haarukka g , johon leuka a_2 ja vipu h_2 on akselilla n liikkuvasti kiinnitetty. Vivun h_2 toinen pää niveltyy hylsyn b uraan. Jos näppäintä Tr painaen kohotetaan nastaa s , työntää kelkan kärki v nastan säteettäisesti ulos ja kelkan leuka a_2 nousee nastan päälle sekä ohjaa vivun h_2 , putken b ja vivun h_3 välityksellä jousen f koskettimestaan u_2 (maa) koskettimeen u_1 (paristo). Tällöin paristo antaa virtasysäyksen linjalle.

123. Kosketinkelkka on akselilla a_1 ja kartiohammaspyörävälityksellä kiinteästi kytketty kirjasinpyörään r .

Kelkan asento muun koneiston suhteen on valittu sellaiseksi, että kelkka koskettaa määrätyn kirjaimen nastaa ennenkuin ko. kirjain on painorullan kohdalla (kuva 28). Vaihesiirrosta johtuen saadaan oikea kirjain tai merkki tällöin painetuksi paperille.



Kuva 28.

3. Kestomagneetti ja sähköinen laukaisu.

124. Sähkömagneetin e käämit on sijoitettu pöytälevyn alapuolella olevan kestopagneetin M jatkeille. Kestomagneetti M on niin voimakas, että se käämityksen virrattomana ollessa pitää ankkurin A jousien F_1 ja F_2 vasta-

voimasta huolimatta kiinni. Laukaisuvirran on kuljettava käämityksen e lävitse siten, että se heikontaa kestopagneetin kenttää. Tällöin jouset voittavat magneetin kiinnipitävän voiman ja ankkuri vapautuu. Magneettisella sivuvastuksella sA voidaan kestopagneetin kenttää heikentää.

4. Mekaaninen laukaisu.

125. Kuten jo mainittiin saadaan annettu teksti tarkistuksen vuoksi myös oman koneen nauhalle. Jos oman koneen vastaanottimen laukaisu tapahtuisi sähköisesti, pitäisi virran kulkea myöskin oman magneetin käämityksen kautta. Tällöin heikentäisi magneetin vastus (1 200 Ohm.) melkoisesti linjavirtaa. Tästä syystä käytetään koneessa nykyisin yksinomaan oman vastaanottimen mekaanista laukaisua. Tämä helpottaa myös magneetin viritystä, joka on suoritettava vain heikkona saapuvan virtasysäyksen mukaan. Kuvassa 27 on esitetty mekaaninen laukaisu. Vaihtokytkinvivun $h3$ sivuun on liitetty vipu o , jonka nokka q lyö vivun $h3$ toimiessa sähkömagneetin ankkurin lisäkkeeseen c . Tällöin ankkuri vapautuu ja aiheuttaa painokojeiston laukaisun.

5. Painaja-akseli.

126. Kunkin merkin painamiseksi on painaja-akselin tehtävä yksi koko kierros. Tämän nopeus on 7 kertaa kirjasinpyörän nopeus ja kirjasinpyörän yhden kierroksen aikana voidaan parhaimmassa tapauksessa saada painetuksi 6 merkkiä. Painettavien merkkien on kelkan raken-

teen vuoksi oltava ainakin neljän merkin etäisyydellä toisistaan. Edellä selostetun huomioonottamalla harjaantunut sähköttäjä koettaakin käyttää jokaista kirjasinpyörän kierrosta mahdollisimman runsaasti hyödyksi. Kunkin merkin painamiseksi on välttämätöntä, että painaja-akseli DA aina uudelleen kytketään akseliin a_3 , sillä kytkentä irtoaa itsetoimivasti, kunkin täyden kierroksen tapahduttua.

6. Kytkin.

127. Kytkentä tapahtuu siten, että yksipuolisesti hammasitettu salpapyörä r_3 tarttuu samoin hammasitettuun segmenttiin mo . Kuvan 27 piirroksesta I näkyy miten jousi f_7 pyrkii painamaan segmenttiä mo salpapyörään r_3 . Tämä liike voi tapahtua vain silloin, kun kiilamainen vastakappale w_2 pääsee liukumaan vinotaso wI pitkin. Kärki wI on kiinteä, eikä liiku muiden osien mukana. Liukuminen pyrkii tapahtumaan nuolen suuntaan, jolloin mo lähenisi r_3 :a. Akselin a_5 välityksellä mo :hon sidottu vastakappale i kiertyisi samalla mo :n ja akselin DA kanssa nuolen po suuntaan (piirros II). Tämä ei kuitenkaan pääse tapahtumaan silloin, kun laukaisuvivun kynsi ao on edessä (piirros II). Vasta kun Hr ankkurin irrotessa kääntyy alas, vapauttaa ao vastakappaleen i ja sen kautta segmentin mo . Silloin w_2 jousen f_7 painamana liukuu vasenta vinotaso wI pitkin, kunnes segmentin hampaat uppoavat salpapyörän r_3 vastaavaan hammasukseen. Tämä toiminta tapahtuu silmänräpäyksellisesti laukaisuhetkellä ja samalla lähtee painaja-akseli pyörimään akselin a_3 mukana. Kierroksen tapahduttua työntyy kiilahammas w_2 jälleen kiin-

teälle kärjelle w_1 liukuen massavoiman ansiosta pitkin oikeaa kiinteää vinotasoja ja pysähtyy ohitettuaan kärjen noin 0.5 mm verran. Tällä välin on laukaisuvivun kynsi a_0 kohonnut ja estää vastakappaleen i ja samalla kiilahampaan w_2 liikkeen jatkumisen (piirros V). Samalla irtoaa segmentti m_0 salpapyörästä r_3 ja painaja-akseli pysähtyy piirroksessa esitettyyn asentonsa. Kun w_2 riittämättömän massavoiman vuoksi ei jaksa liukua w_1 kärjen yli eikä saavu lukitusasentoon (piirros V), painetaan näppäintä T_a . Silloin painuu vivun h_5 kärki nastaa t_2 vasten (kuva 27 ja 28) ja kiertää painaja-akselia, kunnes w_2 saavuttaa lukitusasentonsa. Laukaisuvipu H_r nousee sen otsatason f_0 liukuessa epäkeskoa e_0 pitkin. Jousi f_1 pidättää vivun H_r piirroksen II osoittamassa asennossa.

7. Painaminen.

128. Painaja-akselin DA etuosassa on painajanokka d , joka akselin kiertäessä lyö painajavivun h kärkeä n_1 ja saa paperin P painajarullan p avulla lyömään kirjasinpyörää r vasten. Munuamainen kappale D_2 huolehtii paperin kuljetuksesta paperinohjausvivun t nokan n_4 , kynnen K_6 ja painorullan p hammaspyörän r_5 välityksellä. Edelleen sijaitsee painaja-akselilla korjaushammas KD , minkä toimintaa selostetaan jäljempänä erikseen. Lepoasennossa nojaa korjaushammas n.s. eristettyä joustaa F_5 vasten (kuva 28).

129. Hylsy B_1 yhdistää kirjasinpyörän r välirenkaaseen B_3 (piirros IV) sekä ohjausvipuihin b_1 ja b_2 , jotka ovat hylsyn B_1 osia. Korjauspyörä, jossa on 28 hammasta

ja yhtä monta hammasväliä, on laakeroitu hylsyyn *B1*. Hylsy itse on taasen liikkuvasti laakeroitu kirjasinpyörä-akseliin *a4*.

8. Korjaushammas.

130. Korjauspyörän *KR* (piirros III) takasivulla on vaihtovipu *w3*. Sillä on kaksi työskentelyasentoa, joissa jompikumpi jatkeista 5 tai 6 peittää hammasaukkonsa sivulta melkein kokonaan. Piirroksessa on tänä jatkeena 6. Vivut *b1* ja *b2* liittävät korjauspyörän kirjasinpyörään.

131. Jos kirjasinpyörän ja korjauspyörän on pyörittävä akselin *a4* mukana, on kitkasalpakyntsen *sk* tartuttava kitkapyörään *F2* (jousi *f6*). Kitkapyörän *F2* ja akselin *a4* välinen liitäntä ei myöskään ole kiinteä (piirros IV), vaan on *F2* painettu löysästi akseliin ruuvilla kiinnitetyn hylsyn *B2* päälle. Joustava metallilevy *Fs* pitää sitä paikallaan *B2*:ta vasten. Pienehkönkin vääntövoiman vaikutuksesta voi *F2* kiertyä *B2*:een nähden akselin ollessa lepotilassa. Näin ollen on siis kyseessä kaksinkertainen kitkakytkentä, jolla korjaushampaan kääntäessä kirjasinpyörää oikeaan asentoonsa on seuraava tehtävä:

Korjauspyörä, jonka kirjasinpyörään liittää vaihtovipu *w3*, kynsi *cl* ja asetusvivut *b1* ja *b2*, pyörii akselin *a4* mukana hammastetun kynnen *sk* tarttuessa kitkapyörän toispuoleisiin hienoihin hampaisiin. Korjaushammas *KD* osuu jokaisella painoakselin *DA* kierroksella *KR*:n hampaisiin suorittaen kirjasinpyörän asennon korjauksen. Korjaus voi olla joko kirjasinpyörän liikettä kiihdyttävä tai hidastava. Koska salpapyörän *F2* ja kynnen *sk* hampaat ovat toispuoleisesti vinot, voidaan *sk*:n ja *F2*:n välistä kitkaa

käyttää hyväksi vain kirjasinpyörän liikettä kiihdytettäessä t.s. liikesuuntaan siten, että *KD* lyö *KR*:ää eteenpäin kier-
ron tapahtuessa. Tällöin liukuu *sk F2*:n hampaiden yli. Toiseen suuntaan tapahtuvan oikaisun saa *KD* aikaan
sytäämällä kynnen *sk* avulla pyörää *F2*, jolloin *F2*:n ja
Fs:n välinen kitka voitetaan hetkellisesti ja korjauspyörä
sekä kirjasinpyörä jäävät jälkeen.


9. Vaihto.

132. Kirjasinpyörän kehällä on 56 samanlaista kent-
tää, joissa joka toisessa on kirjain ja joka toisessa merkki
tai numero kaiverrettuna. Kaksi rinnakkaista kenttää
kehän kahdessa kohdassa on sileää. Nämä ovat n.s. kirjain-
ja merkkivälit. Kun nyt nastakotelon kehällä on 28 nas-
taa, korjauspyörä on 28-osainen ja kullakin näppäimistön
näppäimellä voidaan saada annetuksi joko kirjain tai merkki-
sysäys, vastaa kirjasinpyöräkin 28-jakoa, t.s. koko askel
on kahden kentän levyinen. Näin ollen on kirjasinpyörää
siirrettävä $\frac{1}{2}$ askelta haluttaessa siirtyä kirjainlähetyksestä
merkkilähetykseen tai päinvastoin.

133. Tämä kirjasinpyörän asettelu tapahtuu sanaväli-
näppäimiä painaen. Korjaushammas *KD* tarttuu tällöin
siihen korjauspyörän hammasväliin, jonka vaihtovivun
jatke (kuva 27 piirroksessa III) peittää. Korjaushammas
painaa vaihtovivun tämän pään alas. Tämä vaihtovivun
nopea liike saa aikaan asetteluvipujen *b1*—*b2* kiertymisen
ja samalla kirjasinpyörän siirtymisen. Samalla hyppää *b2*
uraan *o* kynnessä *cl*. Toista välinäppäintä painettaessa jää
korjaushammas toisen vaihtovivun lisäkkeen 5 peittämään

hammasväliin. Nyt ei kitkapyörää käytetä hyväksi, koska asetteluvipu b_1 — b_2 hyvin jaksaa kääntää hylsyä B , ja sen mukana kirjasinpyörää $\frac{1}{2}$ askelta eteenpäin. Korjauspyörän ja kitkapyörän välinen lukinta kynnen sk välityksellä pysyy tämän vaiheen aikana.

Mielivaltaista merkkiä painettaessa pysyy korjaushammas kuvassa 29 nähtävässä asennossa, pitäen kirjasinpyörän paikoillaan vain painamishetken aikana.



Kuva 29.

10. Synkronismi.

134. Lähettimen ja vastaanottimen pitämiseksi synkronismissa (vrt. luku Käyttö) pysähdytetään kirjasinpyörä määrättyyn asentoon ennen varsinaisen sähkötyksen alkua. Tätä varten on olemassa vivut h_4 ja h_5 . Painaja-akselin ollessa liikkeessä kirjasinpyörineen nuolen osoittamaan suuntaan ja painettaessa Ta :ta painuu teräsrousen SpF koholla pitämä hammaskappale 1 nastan tI tielle, ja nasta joutuu liukumaan vinotasoa 3 pitkin uraan 4 (piirros III ja IV). Nyt nousee kitkasalpakynsi sk kitkapyörältä F_2 . Samanaikaisesti joutuu vivun h_4 nokka n_2 kirjasinpyörähylsyn B

uraan *ke*. Hylsy *B* korjaus- ja kirjasinpyörineen on nyt liikkumatta, sillä kiertyvä asetuslaite (akseli *a6*) lukitsee itsensä jousen *SpF* painuessa asentoon 2. Tässä asennossa, jonka määräävät nastan *t1* ja uran *ke* asema on kirjainväli juuri painajarullan kohdalla.

135. Saapuva virtasysäys vapauttaa lukinnan laukaislessaan painaja-akselin. Tällöin joutuu nim. korjaushammas liikkeensä aikana siihen korjauspyörän hammasväliin, jonka *w3:n* jatke peittää. Täten joutuu *KD* väkivalloin kiertämään *KR:*ää ja aukaisemaan lukinnat 4 ja 2. Salpauksensa *sk* putoaa jälleen kitkapyörän *F2* hampaisiin ja kirjasinpyörä alkaa pyörintänsä tästä lähtöasemasta. Näin on saatu aikaan kelkan ja kirjasinpyörän välinen suhteellinen samanaikaisuus tarkkuutetuksi samoin kuin lähettimen ja vastaanottimen kirjasinpyörien ehdoton samanaikaisuuskin. Suhteellinen samanaikaisuus, joka on aina säädettävä, perustuu siihen, että kirjasiimen painaminen lähetin- ja vastaanotinkoneessa ei tapahdu samalla hetkellä kun *F* jousen kääntyminen *u1:*sta *u2:*een, vaan määrättyä aikaväliä myöhemmin, koska laukaisu tapahtuu vasta *f:n* liikkeen aikana. Tämä jättämä vastaa sitä aikaa, minkä painonokka tarvitsee kiertyäkseen lepoasennostaan kohtaan, missä se sattuu painajavivun *h* lisäkkeeseen *n1*.


136. Kuvasta 28 käy selville painaja-akselin liikkumakulmat ja niiden liikkumiseen tarvittavat ajat lepoasennosta lukien. Siinä on kuvattu painaja-akseliin liittyvien osien keskinäiset asennot akselin ollessa levossa. Akseliin kuuluvat, siis pyörivät osat on piirroksessa varjostettu. Korjaushammas *KD* ja painajarulla *d* seuraavat tietysti akselin mukana.

Akselin tulee kiertyä kulman 1 verran ennen kuin eristetty jousi erkanee korjaushampaasta. Kulman 2 kääntyy

korjaushammas ennen kuin se sattuu korjauspyörään *KR*. Kulman 3 kiertettyään lyö painajanokka painajavipuun. Vaiheen tarkkuutus on tapahtunut, kun akseli on kiertynyt kulman 4 verran. Paperinsiirto tapahtuu kulman 5 aikana.

11. Kytlinkaava.

137. Kytlinkaavaan (kuva 30) on merkitty kaikki virtapiireihin sisältyvät elimet kuten koskettimet ja johtimet ja joukko koneen mekaanisia osia kuten eristetty jousi *F5*,



Kuva 30.

magneetin ankkuri A , laukaisuvipu Hr , jousi $F6$, näppäin $T2$ asetuslaitteineen sekä koneen runko ja maa.

138. Kuten jo on mainittu, ovat nykyiset hughes-koneet varustetut sekä moottori- että punnuskäyttöä varten. Punnuskäyttöinen koneisto saadaan liikkeelle kääntämällä jarruvipua b , joka puisine jarrukappaleineen nojaa $a3$ vauhtipyörään. Lepotilassa sulkee vipu b koskettimen x . Kun käynnistettäessä käännetään vipua, avautuu x kosketin y :n sulkeutuessa.

139. Linjalta L saapuvien virtasysäysten on kuljettava sähkömagneetin kautta määrätyn suuntaisina ja niiden suuntaa voidaan muuttaa vaihtokytkimellä Pw . Au on katkaisija. Kytkimellä Sch voidaan moottori m kytkeä verkkoon. Kärki q aiheuttaa mekaanisen laukaisun.

140. Vasta-asemalta saapuva virtasysäys kulkee virtapiirissä 1. Magneetin e ankkuri A irtoaa navoistaan ja sulkee kellon We virtapiirin 2. (Punnuskäytössä on kytkintappi asennossa Me .) Jos käytetään moottoria, on tappi siirrettävä asentoon El . Kellon virtapiiri on tällöin 3. Lähtevät virtasysäykset kulkevat virtapiirissä 4. Toiminnan aikana on suotavaa, että linjan jäännösvaraukset johdetaan Hr :n kautta maahan. Tätä tarkoitusta varten on punnuskäytössä virtapiiri 6 ja moottorikäytössä virtapiiri 7.

C. Käyttö.

141. Haluttaessa aloittaa liikenne, pannaan kutsuvalla asemalla A kone käyntiin kääntämällä kytkintä b tai Sch (kuva 30), ja viestittäjä lähettää kutsumerkin painamalla mielivaltaista näppäintä. Kutsutun aseman viestittäjä B

panee hänkin koneensa käyntiin ja painaa sen jälkeen kahta näppäintä esim. kirjainväliä ja *N*. Koneensa kaksoislaukaisusta viestittäjä *A* huomaa saaneensa vastauksen. Halutessaan säätää koneensa kierroslukua, ilmoittaa *A* tästä *B*:lle painamalla näppäimiä *I* ja *T*. Viestittäjä *B* antaa tällöin jatkuvasti samaa kirjainta *G*. *A* huomaa nyt nauhalleen kirjoitetuista merkeistä, onko hänen säädettävä koneensa kierroslukua suuremmaksi vai pienemmäksi ja suorittaa säädön, kunnes nauhalle jatkuvasti tulee samaa mielivaltaista merkkiä.

Nyt on synkronismi saavutettu. On vielä tarkistettava, onko se pysyvä. *B*:n lähettäessä jatkuvasti samaa merkkiä kutsuva viestittäjä *A* painaa painonuppia *Ta* pysäyttäen siten kirjasinpyörän. Sähkömagneetti on nyt oikosuljettu virtapiirissä 5. Kun nastaa *Ta* painetaan esim. 10 kierroksen ajan ja senjälkeen päästetään lepoasentoonsa, on synkronismi luotettava, jos nauhalle edelleenkin ilmaantuu sama merkki. *B* ilmoittaa tämän *A*:lle lähettämällä *INT*-merkin. Jotta kirjasinpyörät saataisiin samaan keskinäiseen vaiheeseen, pysäyttävät molemmat viestittäjät ne asetuslaitteellaan. *B* painaa tämän jälkeen kirjainvälinäppäintään laukaisten koneet, ja liikenne alkaa.

D. Säätö.

1. Yleistä.

142. Koska maassamme käytössä olevia hughes-koneita ei ole valmistettu sarjatyönä, vaan kukin kone yksilönä, ei koneen säätöön nähden voida antaa tarkkoja yksityis-

kohtaisia ohjeita. Koneita kunnostettaessa eivät varaosat sellaisinaan ole vaihdettavissa kuluneen osan tilalle, vaan useimmiten on osa muokattava kuluneeseen koneeseen sopivaksi. Tästä syystä varaosat ovatkin vain puolivalmiita kappaleita, joiden sovitus koneeseen vaatii runsaasti työtä.

2. Linjavirta.

143. Koneen magneettiin saapuvan virtasysäyksen tulee normaalisesti olla 24—30 mA, jotta kone toimisi moitteettomasti. Hyvissä olosuhteissa, kun kone on hyvässä kunnossa ja linjan ominaisuudet pysyvät vakioina, riittää 17 mA:kin.

144. Tarkistus suoritetaan siten, että asema *B* antaa asemalle *A* ns. »painovirtaa» (kytkee jännitteen lähetyskoskettimen avulla jatkuvasti johtoon) painaen mielivaltaista näppäintä ja samalla vieden hitaasti kelkan asentoon, jossa kelkan liikkuva kosketuskieli *a2* (kuva 27) nostaa koskettimen *f* työasentoon. Asemalla *A* on kone levossa. Jännitteen kytkeytyessä johtoon irtoaa ankkuri *A* (kuva 30) magneetista aikaansaaden virtapiirin 7. Jottei virta kytkeytyisi nyt magneetin ohi maahan, pannaan eristeliiska ankkurin ja vivun *Hr*:n päässä olevan lyöntiruuvin väliin. Milliampereimittarilla mitataan nyt kummallakin asemalla vuoroon sekä lähtevän että saapuvan virran voimakkuus, jolloin johtokin tulee mitatuksi. Virtaa voidaan säätää vain jännitystä säätämällä tahi linjavastusta muuttamalla.

3. Lähettimen säätö.

145. Kun vastaanoton varmuus suurelta osalta riippuu saapuvien virtasysäysten tasaisuudesta, on huolehdittava siitä, että lähetin antaa ne aina samanlaisina johtoon. Sen vuoksi on näppäinpöydän asento kelkkaan nähden huolellisesti tarkistettava, t.s. tarkistettava nastarasian D ylä-tason ja kelkan g välinen keskinäinen asema (kuva 27). Näppäinpöydän asettelu suoritetaan viidellä, konepöydän alapuolella valurautalevyssä olevalla ruuvilla. Kiertäen kelkkaa pitkin nastarasian kehää on todettava, että kelkkaosan v ja rasian ylä-tason a väli on 0.1—0.2 mm. Säätö suoritetaan kohottaen tahi laskien kelkka-akselin laakeritappia sekä kääntäen nastarasiaa akselin suhteen. Virtasysäys tarkistetaan siten, että aseman B lähettäessä vuoroon jokaisella näppäimellään sysäyksen A asemalle otetaan lukema mA-mittarista. Sen on oltava aina sama. Ellei näin ole, uusitaan säätö.

4. Ankkurin mekaaninen palautus.

146. Kohotetaan vipua HI (kuva 27), kunnes painaja-akseli DA ja käyntiakseli a_3 kytkeytyvät yhteen. Vauhti-pyörää kierretään nyt käsin, kunnes epäkesko eo ja irroitusvivun hammas fo saavuttavat yläasentonsa. Tällöin on lyöntiruuvien luonnollisesti painettava ankkuri magneettia vasten kuitenkin turhaa kitkaa aiheuttamatta.

5. Magneettisysteemi.

147. Ankkurin jousien F_1 ja F_2 painetta säädetään ruuvien avulla. F_1 :n säätöruuvia, jolla karkea säätö tapah-

tuu, voidaan kiertää joko ruuvitaltalla tai säätöpuikolla. F_2 :lla suoritetaan hienosäätö sensijaan käsin. Jännityksen on oltava sellainen, että ankkuri irtoaa magneetista, kun virta kulkee käämin läpi oikeaan suuntaan. Säätö suoritetaan siten, että vastaanotettaessa toistuvia virtasysäyksiä joustaa F_2 kiristetään, kunnes ankkuri ei enää irrottuaan palaa lepoasentoonsa (n.s. kriittinen piste). Tämän jälkeen pienennetään jousipainetta 2—3 kierrosta, jolloin jännitys on oikea. Kun nyt synkronismi on säädetty oikeaksi, pyydetään vasta-asemalta lisätarkistukseksi kirjainyhdistelmiä. Jos tällöin kirjainyhdistelmää »inl» lähetettäessä saadaan sen tilalle »inu . . .» tai »iou . . .» ts. kone lyö »yli» eteenpäin kirjaimistossa, on se merkinä liian löysästä ankkurijousesta. Silloin ankkurisysteemi on liian hidas ja laukaisee kytkimen liian myöhään, joten F_2 :ta on kiristettävä. Päinvastaisessa tapauksessa taasen on F_2 :ta löysättävä.

6. Huolto.

148. Koneessa esiintyvät viat ovat yleensä mekaanisia ja vaativat korjaajaltaan koneiden perusteellista tuntemusta. Sähköisiä vikoja esiintyy harvemmin ja ne aiheutuvat pääasiassa koskettimien likaisuudesta. Puhdistamalla koskettimet on vika korjattu. Joskus saattaa myös kestopagneetti menettää magneettisuutensa. Tällöin se magnetoidaan uudelleen.

149. Jatkuvassa käytössä olevan koneen päivittäiseen huoltoon kuuluu pölyn ja likaantuneen öljyn poisto säämiskällä ja pellavarievulla. Kirjasinpyörä puhdistetaan harjalla. Päivittäin huolehditaan myös siitä, että värihuovassa

on riittävästi väriä ja tarkistetaan, että kaikki koskettimet ovat puhtaat. Lisäksi öljytään laakerit ja hiilenpinnat happovapaalla ns. Hughes-öljyllä.

E. Liikenne.

150. Hughes-liikenteessä noudatetaan soveltuvien kohdina kenttäkaukokirjoitinliikenteestä kohdissa 93—103 annettuja ohjeita.

Kun hughes-lennättimen näppäimistössä on kaikki liikenteessä tarvittavat välimerkit, käytetään niitä.

Koska kaikissa hughes-koneissa ei ole kirjaimia Å, Ä ja Ö eikä missään kirjainta Ü, annetaan nämä kirjaimet kohdassa 97 esitetyllä tavalla.

Seuraavissa kohdissa on selostettu nimenomaan hughes-liikenteessä huomioonotettavia seikkoja.

151. Vasta-aseman kanssa on sovittava kutsumistavasta. Se voi tapahtua:

a) Kone käynnistetään ja painetaan mielivaltaista näppäintä, jolloin vasta-aseman koneen sähkömagneetin ankuri kohoaa ylös ja siihen mahdollisesti yhdistetty soitto-kello alkaa soida.

b) Painetaan jatkuvasti mielivaltaista näppäintä, jolloin kutsuttu asema säätää heti koneensa ja aloittaa liikenteen.

Jos kutsuttu asema on sillä hetkellä estynyt vastaanottamasta, tulee sen pyytää kutsuvaa asemaa odottamaan. Jos oletettu odotusaika ylittää viisi minuuttia, tulee aseman ilmoittaa odotusajan syy.

Odotusmerkin antaneen aseman tulee heti, kun se voi

liikennöidä odottavan aseman kanssa, kutsua sitä. Ellei tällaista kutsua kohtuullisessa ajassa tule, uudistaa odottava asema kutsunsa.

152. Milloin antaja on virhemerkillä ilmoittanut tehneensä virheen, vetää ottaja virheellisen kohdan lyijykynällä yli ja liimaa sen päälle oikein annetun tekstin.

Työn käydessä moitteettomasti ei antoasemaa yleensä saa keskeyttää sanoman annon aikana. Jos kone lyö sekaisin, keskeytetään anto painamalla kahta mielivaltaista näppäintä. Jos kone uudelleen annettaessa jälleen lyö sekaisin, säädetään se kohdassa 141 esitetyllä tavalla.



Teknillisiä tietoja kenttäkaukokirjoittimesta.

Yleistä.	
Käyttö:	Kirjoitusmerkkien siirto lanka- tai radioteitse.
Rakenne:	Laatikkoon asennettu kirjoituskoje (lähetin, vastaanotin, alusta, moottorigeneraattori) ja lisäkoje. Tarvikkeita: 2 yhdysjohtoa, tarvikelaatikko, 2 rullaa paperia.
Paino:	Noin 25 kg.
Mitat:	Korkeus 455 mm, leveys 390 mm, syvyys 240 mm.
Virtalähde:	1 akku 12 V, vähintään 40 At. (noin 10-tuntista käyttöä varten), tai vastaava verkkotasasuuntaaja.
Jännite:	11—13 V.
Lähetin.	
Kirjoitusnopeus:	150 merkkiä minuutissa tai $2\frac{1}{2}$ merkkiä sekunnissa.
Kirjainten hajoitus:	7 kuvariviä kirjainmerkkiä kohti.
Sähkötysnopeus:	122.5 Baudia.
Kosketinvalssin kierrosluku:	150 minuutissa.
Vastaanotin.	
Kirjoituslaitteen virrankulutus:	Noin 10 mA nimellisjännitteen ollessa 165 V.
Kirjoitusjärjestelmän tasavirtavastus:	4 200 ohmia.
Kirjoitinrullan kierrosluku:	526 minuutissa.
Alusta.	

Paperi, liimattu:	Pituus noin 250 m, leveys 15 ± 0.1 mm, paksuus 0.065 ± 0.005 mm. Rullan läpimitta 30 ± 1 mm.
Paperinkulutus:	Noin 28 m käyttötunnissa.
Paperinvetorullan kierrosluku:	12.5 kierrosta minuutissa.
Taukomerkkihimmentimen kierrosluku:	16.7 kierrosta minuutissa ($= \frac{1}{9}$ kosketinvalssin kierrosluvusta).
Moottorigeneraattori.	
Moottorigeneraattorin kierrosluku:	3 600 kierrosta minuutissa.
Moottorigeneraattorin teho:	Ensiöjännitteen ollessa 12 V ja virrankulutuksen noin 4.5 A, on toisiosuolen sähköinen teho 4 W (165 V/25 mA), mekaaninen teho 4 W.
Kierrosluvun säätötarkkuus:	± 1.5 ‰.
Säätöalue:	Säätökupua kiertäen ± 4 %.
Lisäkoje.	
Kytkenä:	1 äänisuristin 900 j/s, 1 vastaanottovahvistin, jossa on 1 etuaste, 1 tasa-suuntaaja, 1 pääaste, 1 moottorigeneraattorin säätöaste.
Putket:	4 putkea RV 12 P 4000.
Putkien hehkuvirran kulutus:	Noin 0.9 A.
Äänijaksosuodin:	Asennossa »Mit» jaksoleveys noin ± 100 j/s.
Syöttöjännite:	Äänijaksosuodinkytkimen asennossa »Mit»-ruuveissa La-Lb/E 0.03—3 V vastaten jännitetasoa —3.4—1.2 Neperiä. Äänijaksosuodinkytkimen asennossa »Ohne» noin 0.7 Neperiä herempi.
Näennäinen syöttövastus:	»Empfänger» (vastaanottimen) nauvoissa noin 4 000 ohmia, La-Lb/E-ruuveissa noin 800 ohmia. Jännite »Mithören» (kuuntelu)-kytkimessä 0.05 V syöttöjännitteellä noin 3—4 V.

Värähtimen ulostulojännite: Ruuveissa La-Lb/E 2.5 V 900 j/s
800 ohmilla.

Äänijaksovärähtimen
jaksoluku: 900 j/s $\pm 3\%$ 165 V anodijännitteellä
ja 800 ohmin kuormalla ruuveissa
La-Lb/E.

Lähetystaso: Yllämainittujen ehtojen vallitessa
noin 2.5 V \pm tai + 1.0 \pm 0.2 Neperiä.

Osaluettelo.

- | | |
|---|---|
| 4. Kondensaattori 12 mF | 31. Kondensaattori 1 mF |
| 5. » 12 mF | 32. Vastus 500 ohmia |
| 6. Hienosulake 6000 mA | 33. Muuntaja |
| 7. Pääkytkin U 1 | 34. Tasasuuntaaja |
| 8. Vastus 5 ohmia | 35. » |
| 9. Kytkin U 2 | 36. Kondensaattori 20000 pF |
| 10. Tarkastuslamppu 12 V 2 W | 37. Vastus 0.2 megohmia |
| 11. Kondensaattori 8 mF | 38. » 2 » |
| 12. » 8 mF | 39. » 0.2 » |
| 13. Kuristin | 40. Kondensaattori 0.1 mF |
| 14. Volttimittari 0—15 V ja 0—20 V | 41. Vastus 50 kilo-ohmia |
| 16. Pentodi RV 12 P 4000 (Etuaste) | 42. Kondensaattori 12 mF |
| 17. Muuntaja | 43. Pentodi RV 12 P 4000 (Ääni-jaksosuristin) |
| 18. Kondensaattori noin 52000 pF (likiarvo) | 44. Pentodi RV 12 P 4000 (Säätöaste) |
| 19. Kondensaattori 30000 pF | 45. Vastus 100 kilo-ohmia |
| 20. Vastus 0.1 megohmia | 46. Kondensaattori 50000 pF |
| 21. » 500 ohmia | 47. » 50000 pF |
| 22. Kondensaattori 12 mF | 48. Vastus 0.1 megohmia |
| 23. Muuntaja | 49. » 30 kilo-ohmia |
| 24. Voimakkuussäädin 0.5 kilo-ohmia, logaritminen säätö | 50. » 1000 ohmia |
| 25. Vastus 30 kilo-ohmia | 51. Kondensaattori 2 mF |
| 26. Äänijaksokytkin U 3 | 55. Vastaanottimen magneetti |
| 27. Muuntaja | 56. Lähettimen kosketinvalssi |
| 28. Kondensaattori noin 35000 pF (likiarvo) | 57. Taukomerkkinäppäin |
| 29. Pentodi RV 12 P (Pääteaste) | 58. Morsenäppäin |
| 30. Vastus 0.5 megohmia | 59. Taukomerkkihimmennin |

Liikennesanasto.

Liikennelyhennys ilman kysymysmerkkiä tarkoittaa tiedoitusta tai vastausta. Liikennelyhennys, jota seuraa kysymysmerkki, tarkoittaa kysymystä. Jos kyseeseen liikennelyhennykseen lisätään jokin merkkiryhmä, tulee kysymysmerkin olla viimeisenä.

Liikenne- lyhennys

Merkitys

MS	Meillä on sanoma teille.
EM	Meillä ei ole mitään teille. Onko teillä mitään meille
PU	Siirrytään puheelle.
HT	Antakaa hitaammin.
TO	Toistakaa.
TO	Toistakaa sanoma N:o ...
TO	Toistakaa sanoma N:o »...» saakka.
..... TO	Toistakaa sanoma ».....» lähtien.
TO	Toistakaa sanasta ».....» sanaan ».....»
KU	Kuitatkaa.
ON	On kyllä.
EI	Ei.
KL	Kello on
PH	Häiriöitä.
SP	Sanoma N:o toimitettu perille klo
YR	Sanoma N:o peruutetaan, hävittääkää se.
EY	Sanoma N:o ei ole voitu toimittaa perille.
AS	Aloittakaa.
KT	Täällä.
KM	Kuka siellä?
AV	Antakaa säätämismerkkiä.

IK	Ilmoittakaa.
AA	Katkaiskaa.
KOS	Komentajasanoma.
LES	Lentotoimintasanoma.
KSS	Kiireinen sotilassanoma.
TSS	Tavallinen sotilassanoma.
YS	Yksityinen sanoma.
NN	Erehdysmerkki.
OK	Oikein.
TARK	Tarkastan.
PA	Antakaa.
PO	Ottakaa.
SY	Sanoma ymmärretty.
SM	Sanoma mahdoton ymmärtää.
SK	Loppu.
VR	Verratkaa.



12	12-11-11	12-11-11
13	12-11-11	12-11-11
14	12-11-11	12-11-11
15	12-11-11	12-11-11
16	12-11-11	12-11-11
17	12-11-11	12-11-11
18	12-11-11	12-11-11
19	12-11-11	12-11-11
20	12-11-11	12-11-11
21	12-11-11	12-11-11
22	12-11-11	12-11-11
23	12-11-11	12-11-11
24	12-11-11	12-11-11
25	12-11-11	12-11-11
26	12-11-11	12-11-11
27	12-11-11	12-11-11
28	12-11-11	12-11-11
29	12-11-11	12-11-11
30	12-11-11	12-11-11
31	12-11-11	12-11-11
32	12-11-11	12-11-11
33	12-11-11	12-11-11
34	12-11-11	12-11-11
35	12-11-11	12-11-11
36	12-11-11	12-11-11
37	12-11-11	12-11-11
38	12-11-11	12-11-11
39	12-11-11	12-11-11
40	12-11-11	12-11-11
41	12-11-11	12-11-11
42	12-11-11	12-11-11
43	12-11-11	12-11-11
44	12-11-11	12-11-11
45	12-11-11	12-11-11
46	12-11-11	12-11-11
47	12-11-11	12-11-11
48	12-11-11	12-11-11
49	12-11-11	12-11-11
50	12-11-11	12-11-11
51	12-11-11	12-11-11
52	12-11-11	12-11-11
53	12-11-11	12-11-11
54	12-11-11	12-11-11
55	12-11-11	12-11-11
56	12-11-11	12-11-11
57	12-11-11	12-11-11
58	12-11-11	12-11-11
59	12-11-11	12-11-11
60	12-11-11	12-11-11
61	12-11-11	12-11-11
62	12-11-11	12-11-11
63	12-11-11	12-11-11
64	12-11-11	12-11-11
65	12-11-11	12-11-11
66	12-11-11	12-11-11
67	12-11-11	12-11-11
68	12-11-11	12-11-11
69	12-11-11	12-11-11
70	12-11-11	12-11-11
71	12-11-11	12-11-11
72	12-11-11	12-11-11
73	12-11-11	12-11-11
74	12-11-11	12-11-11
75	12-11-11	12-11-11
76	12-11-11	12-11-11
77	12-11-11	12-11-11
78	12-11-11	12-11-11
79	12-11-11	12-11-11
80	12-11-11	12-11-11
81	12-11-11	12-11-11
82	12-11-11	12-11-11
83	12-11-11	12-11-11
84	12-11-11	12-11-11
85	12-11-11	12-11-11
86	12-11-11	12-11-11
87	12-11-11	12-11-11
88	12-11-11	12-11-11
89	12-11-11	12-11-11
90	12-11-11	12-11-11
91	12-11-11	12-11-11
92	12-11-11	12-11-11
93	12-11-11	12-11-11
94	12-11-11	12-11-11
95	12-11-11	12-11-11
96	12-11-11	12-11-11
97	12-11-11	12-11-11
98	12-11-11	12-11-11
99	12-11-11	12-11-11
100	12-11-11	12-11-11

